

FBI

XL2P

Alarmsysteem

Gebruiksaanwijzing

1. VERKORT OVERZICHT	1
1.1. Systeem inschakelen	3
1.2. Systeem uitschakelen	3
1.3. Gedeeltelijk inschakelen	3
2. INLEIDING	4
3. SYSTEEM CONFIGURATIE	5
3.1. Inschakelen van het systeem	5
3.1.1. Inschakelen	8
3.1.2. Niet in rust	7
3.1.3. Gedeeltelijk inschakelen	7
3.1.4. Gedeeltelijk ‘onmiddellijk’ inschakelen	10
3.2. Overbruggen van zones	
3.2.1. Herstel van overbrugde zones	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.3. Systeem uitschakelen	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.4. Gebruikerscodes	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.4.1. Toevoegen of wijzigen van een code	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.4.2. Wissen van een gebruikerscode	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.4.3. Inschakel code	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.5. Zone overzicht	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.5.1. Systeem klok	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.5.2. Automatische inschakeltijd	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.5.3. Wijzigen klok	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.5.4. Snel aan JA NEE	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.5.5. Geforceerd inschakelen JA NEE	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.5.6. Snel overbruggen	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.5.7. Deurbel aan/uit	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.5.8. Tijd voor automatisch inschakelen wijzigen	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.5.9. Deurslot activatie	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Verkort overzicht

Systeem inschakelen

Verifieer of het systeem IN RUST is - groene led (ready) is aan
Voer uw 4 cijferige gebruikerscode in
De aan/uit led licht op (rode led)

Verlaat het pand via de daarvoor toegewezen uitgang

Systeem uitschakelen

Betreed het pand via de daarvoor toegewezen ingang
Voer uw 4 cijferige gebruikerscode in

De aan/uit led zal doven.

Gedeeltelijk inschakelen

Verifieer of het systeem in rust is. Groene led (ready) aan

Druk op de toets

en voer daarna uw 4 cijferige gebruikerscode in

De aan/uit led samen met de Stay Led zullen oplichten.

Besprek met uw installateur welke zones er actief zullen blijven.

LET OP!

U dient het systeem uit te schakelen wanneer U een van de actieve zones wenst te betreden.

Systeem gedeeltelijk inschakelen met omtrek-detectiepunten direkt.

Verifieer of het systeem in rust is. Groene (ready) led aan.

Druk op de (INSTANT) toets gevolgd door de (STAY) toets gevolgd door uw 4 cijferige gebruikerscode.

De aan/uit led samen met de instant en stay led zullen oplichten.

Inleiding

Proficiat met de keuze van het XL2-P beveiligingssysteem om uw woning of bedrijf mee uit te rusten. U heeft gekozen voor een betrouwbaar en eenvoudig te bedienen systeem.





Het codebediendeel is het input en display toestel van uw beveiligingssysteem. De volgende lijst van codebediendeelen kan uw systeem bedienen. Uw alarminstallateur zal U het model aanbieden wat het meeste voor uw toepassing in aanmerking komt.

XK 108 : een opbouwcodebediendeel dat met 8 leds de status van elke zone aangeeft.

7015 : een opbouwcodebediendeel dat met 8 leds de status van elke zone aangeeft.

7005 : codebediendeel dat met 2 tekstlijnen de status van uw systeem aangeeft.

In deze handleiding kunnen onderstaande symbolen terugkomen

	: druktoets BYPASS (overbruggen)
	: druktoets INSTANT (direct)
	: druktoets STAY (gedeeltelijk)
	: druktoets CODE (code)
	: 4 digit gebruikerscode

Hou deze handleiding binnen handbereik zodat U er indien nodig naar kan refereren.

1. VERKORT OVERZICHT	1
1.1. Systeem inschakelen	3
1.2. Systeem uitschakelen	3
1.3. Gedeeltelijk inschakelen	3
2. INLEIDING	4
3. SYSTEEM CONFIGURATIE	5
3.1. Inschakelen van het systeem	5
3.1.1. Inschakelen	8
3.1.2. Niet in rust	7
3.1.3. Gedeeltelijk inschakelen	9
3.1.4. Gedeeltelijk ‘onmiddellijk’ inschakelen	10
3.2. Overbruggen van zones	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.2.1. Herstel van overbrugde zones	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.3. Systeem uitschakelen	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.4. Gebruikerscodes	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.4.1. Toevoegen of wijzigen van een code	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.4.2. Wissen van een gebruikerscode	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.4.3. Inschakel code	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.5. Zone overzicht	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.5.1. Systeem klok	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.5.2. Automatische inschakeltijd	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.5.3. Wijzigen klok	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.5.4. Snel aan JA NEE	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.5.5. Geforceerd inschakelen JA NEE	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.5.6. Snel overbruggen	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.5.7. Deurbel aan/uit	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.5.8. Tijd voor automatisch inschakelen wijzigen	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3.5.9. Deurslot activatie	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Stelsel configuratie

ZONE	OMSCHRIJVING
1	_____
2	_____
3	_____
4	_____
5	_____
6	_____
7	_____
8	_____
Inlooptijd	_____ Deur _____
Inlooptijd	_____ Deur _____
Uitlooptijd	_____

De uitlooptijd is identiek voor alle deuren.

De volgende HULPCOMMANDO'S zijn actief gemaakt in uw systeem. BEIDE toetsen dienen TEGELIJK INGEDRUKT TE WORDEN om het alarm te activeren.

Afhankelijk van het gebruikte type codebediendeel dient U verschillende toetsen in te drukken, bespreek dit met uw installateur.

XK 108 TOETSEN	OMSCHRIJVING	7005 of 7015 TOETSEN
Links onder	_____	# & *
Midden onder	_____	7 & 9
Rechts onder	_____	1 & 3

GEBRUIKERSNR.	GEBRUIKER			
1	_____			(master) *
2	_____			(master) *
3	_____			
4	_____			
5	_____			
6	_____			
7	_____			
8	_____			
9	_____			
10	_____			
11	_____			
12	_____			
13	Deurcode	JA <input type="checkbox"/>	NEE <input type="checkbox"/>	bij NEE ____
14	Inschakelcode	JA <input type="checkbox"/>	NEE <input type="checkbox"/>	bij NEE ____
15	Dwang code	JA <input type="checkbox"/>	NEE <input type="checkbox"/>	bij NEE ____

* Master codes kunnen andere codes bijvoegen, wijzigen of wissen

MELDKAMER INFORMATIE:

Aansluitnummer # _____

Telefoonnummer # _____

Inschakelen van het systeem

U kan het inbraakgedeelte van uw systeem inschakelen wanneer alle zones in rust zijn. Wanneer er een beveiligde deur openstaat of er loopt iemand voorbij een bewegingsdetektor, dan zal de ready (ok) led niet oplichten.

Het systeem is in rust wanneer de groene ready led oplicht of wanneer het display het volgende aanduidt:

SYSTEEM OK

Inschakelen

Voer uw 4-cijferige code in.

De aan/uit (rode) led zal oplichten en het display zal aanduiden:

SYSTEEM AAN
.. .VERLAAT PAND...

Verlaat de woning of het pand via een door uw installateurtoegewezen inloop/uitloop deur. U dient dit te doen voor het verstrijken van de uitlooptijd.

Niet in rust

Wanneer de groene ready led niet oplicht betekent het dat één of meerdere zones niet in rust zijn. De zone leds (of display) geven de hierna volgende status.

Ledcodebediendeel :

Snel knipperen	:	Alarm
Traag knipperen	:	Bypass
Trage Puls	:	Probleem
Continu aan	:	Zone geactiveerd

VB:

Wanneer de groene ready led niet aan is en de zone Led 1 licht continu op betekent dit dat het contact op die zone (vb. raamcontact) open is of dat iemand voor de detektor rondloopt

LCD- codebediendeel:

SYSTEEM NIET OK

NOT RDY ZN 01
VOORDEUR

Samenvatting:

Wanneer één of meerdere zones geactiveerd zijn zal de groene ready led niet oplichten. Het codebediendeel zal de verstoorde zone aanduiden via led of tekst. Sluit het raam of deur of verzoek iedereen het pand te verlaten om vervolgens het systeem in te schakelen.

Indien de oorzaak niet kan weggenomen worden bv. een raam MOET open blijven voor ventilatie, dan kan de desbetreffende zone overbrugd worden. Refereer hiervoor naar paragraaf 3.2.

LET OP!

Een overbrugde zone zal bij ingeschakeld systeem geen alarm veroorzaken !

Gedeeltelijk inschakelen

Wanneer U verkiest om enkel de omtrekzones (of enkel de benedenverdieping) in te schakelen, ga dan als volgt te werk:

Verifieer of de groene Ready led oplicht.

Druk op de STAY, gevolgd door uw 4 cijferige gebruikerscode.

De aan/uit (code) led en de STAY led zullen oplichten of het display geeft aan:

DEEL AAN
...VERLAAT PAND...

LET OP !

U dient het systeem uit te schakelen wanneer U een omtrekzone wenst te openen of te betreden.

Wanneer iemand het systeem betreedt via de Inkom/Uitloopzone wordt de inlooptimer geactiveerd.

Gedeeltelijk 'onmiddellijk' inschakelen

Het 'omtrek' gedeelte van uw beveiligingssysteem wordt onmiddellijk ingeschakeld. D.w.z. zonder de uitlooptimer.

Verifieer of de groene Ready Led oplicht.

Druk op de

INSTANT

 toets gevolgd door uw 4-cijferige code.

De Aan/Uit (rode) led zal samen met de INSTANT led oplichten of het display duidt aan:

DIREKT AAN ...VERLAAT PAND...

Overbruggen van zones

Wanneer U verkiest om een zone te overbruggen en zodoende een gedeelte van uw beveiliging uit te schakelen, ga dan als volgt te werk:

Verifieer of de groene Ready led oplicht.

Druk op de , gevolgd door uw 4 cijferige gebruikerscode, gevolgd door het betreffende zone nummer.

De aan/uit (code) led en de ZONE led zullen oplichten of het display geeft aan:

OVERBRUGD ZONE 1
...VOORDEUR...

Er bestaat de mogelijkheid om een aantal zones tegelijk te overbruggen, dit moet echter wel zijn geprogrammeerd door uw installateur. Wanneer U verkiest om een aantal zones te gelijk te overbruggen en zodoende een gedeelte van uw beveiliging uit te schakelen, ga dan als volgt te werk:

Verifieer of de groene Ready led oplicht.

Druk op de , gevolgd door , gevolgd door

uw 4 cijferige gebruikerscode.

De zones zijn nu overbrugd, indien u nogmaals uw gebruikerscode intoetst, dan schakeld het systeem gedeeltelijk aan.

Herstel van overbrugde zones

Ofwel gebeurt dit automatisch bij het uitschakelen van het systeem ofwel de handeling van het overbruggen van zones dient te worden herhaald.

Druk op de , gevolgd door uw 4 cijferige gebruikerscode, gevolgd door het betreffende zone nummer.

Uitschakelen van het systeem

Wanneer U het pand betreedt via de daardoor toegewezen ingang dient U het systeem uit te schakelen binnen de inlooptijd. Uw installateur kan 2 verschillende inlooptijden geprogrammeerd hebben, afhankelijk van de ingang (vb. voordeur en achterdeur)

Indien er geen alarm heeft plaats gevonden zal de rode aan/uit LED doven of het display het volgende aanduiden:

SYSTEEM OK

Wanneer er een alarm heeft plaats gevonden, dan zal het codebediendeel het volgende aanduiden:

Ledcodebediendeel :

Snel knipperen	:	Alarm
Traag knipperen	:	Bypass
Trage Puls	:	Probleem
Continu aan	:	Zone geactiveerd

LCD- codebediendeel:

ALARM ZONE 01
VOORDEUR

Een inbraakalarm zal de zoemer van het codebediendeel activeren. Wanneer U het systeem heeft uitgeschakeld blijft de volgende tekst in het display:

ALM GEH:ZONE 01
VOORDEUR

Om deze melding te wissen dient U nogmaals uw 4-cijferige gebruikerscode in te voeren.

Gebruikerscodes

Toevoegen of wijzigen van een gebruikerscodes

Het toevoegen of wijzigen van een gebruikerscode gebeurt via het codebediendeel. Het systeem kan maximaal 15 codes bevatten, waarvan er reeds 3 voor andere functies gereserveerd zijn.

Alleen de Hoofdgebruikers (Mastercode 1 & 2) kunnen een code wijzigen of aanmaken

U wilt een code wijzigen of aan maken , ga dan als volgt te werk:

toets , gevolgd door uw 4 cijferige Mastercode,

Gebruikersnummer, nieuwe Gebruikerscode.

Vb.: Uw Mastercode is 1234 en U wilt gebruiker 5 de code 5732 toekennen, U gaat dan als volgt te werk:

+ + +

Wissen van een gebruikerscodes

U wilt een code verwijderen , ga dan als volgt te werk:

toets , gevolgd door uw 4 cijferige Mastercode,

Gebruikersnummer, *.

Vb.: Uw Mastercode is 1234 en U wilt gebruiker 7 de toegang ontzeggen, ga dan als volgt te werk:

+ + +

Werkstercode

Gebruiker nummer 14 kan door uw installateur geprogrammeerd zijn als zijnde een werkstercode.

D.Z.Z.:

Met deze code het systeem wel ingeschakeld worden, maar er kan niet mee worden uitgeschakeld.

#1 Snel aan

Mits geprogrammeerd kunt U met dit commando het systeem zonder gebruikerscode inschakelen.

#2 Snel aan met automatisch zones overbruggen

Mits geprogrammeerd kunt U met dit commando het systeem zonder gebruikerscode inschakelen en worden alle zones die niet in rust zijn automatisch overbrugd.

LET OP!

Zones die overbrugd zijn signaleren geen inbraak.

#3 Systeem Wijzigen klok

Om te de ingestelde tijd te wijzigen gaat U als volgt te werk:

#3 + Uw gebruikerscode + uren, minuten, maand dag, jaar
Vb.: 17.26 op 2 april 1999 wordt met gebruikerscode 1234:

#3	+	1 2 3 4	+	1 7 2 6 0 4 0 2 9 9
----	---	---------	---	---------------------

Op het LCD-codebediendeel worden U de diverse onderdelen met tekst gevraagd.

4 Zone overzicht

Met dit commando kunt een overzicht bekijken van alle geprogrammeerde zones.

5 Tijd wijzigen voor het automatisch inschakelen

Om te de ingestelde tijd te wijzigen gaat U als volgt te werk:

#5 + Uw gebruikerscode (vb 1234) + uren + minuten

Vb.: Het systeem moet elke avond om 18.00 uur inschakelen:

+ +

#6 Deurbel aan/uit

Commando #6 deurbel aan, opnieuw #6 deurbel is weer uit

#7 Systeem klok

Om te controleren of het systeem de juiste tijden aangeeft, kunt U met commando #7 de tijd controleren.

#8 Automatische inschakeltijd

Om te controleren of het systeem de juiste inschakel tijd aangeeft, kunt U met commando #8 deze tijd controleren.

#9 Deuropener aktiveren

Commando #9 + gebruikercode (vb 1234) + deurnummer (1-4)

Vb.: U wilt deur 2 openen, dan gaat u als volgt te werk:

+ +

Gebruikersnummer, nieuwe Gebruikerscode.

Vb.: Uw Mastercode is 1234 en U wilt gebruiker 5 de code 5732 toekennen, U gaat dan als volgt te werk:

+ + +

Wissen van een gebruikerscodes

U wilt een code verwijderen , ga dan als volgt te werk:

toets , gevolgd door uw 4 cijferige Mastercode,

Gebruikersnummer, *.

Vb.: Uw Mastercode is 1234 en U wilt gebruiker 7 de toegang ontzeggen, ga dan als volgt te werk:

+ + +