

## Galaxy G2 FAQ

**Let Op!!** Sommige instellingen hebben te maken met regelgeving. Controleer daarom of het aanpassen van een instelling niet in strijd is met de regels waar uw installatie aan moet voldoen.

### Om te verbinden met Access Lite

1. 56.1.2 Telefoon Nummer *moet* overeenkomen met het Telefoon Nummer PAC in Access. Deze mag leeg zijn.
2. 56.1.3 Klant Nummer *moet* overeenkomen met de Account Nummer in Access. Deze mag leeg zijn.
3. 56.1.12.4 Downloader ID *moet* overeenkomen met de Downloader ID in Access. Deze is zowel op de centrale als in Access standaard ingevuld op 99999999.
4. 56.7.12 Systeem ID *moet* overeenkomen met de Systeem ID in Access. Deze **moet** ingevuld zijn.

**Opmerking:** Let op dat je rekening houdt met de instellingen in 56.1.12.1 Toegang Niveau en 56.1.12.2 Toegang Mode. Om altijd en direct te kunnen verbinden programmeer deze opties als 0=Volledig (56.1.12.1) en 1=Direct Toegang (56.1.12.2)

### SMS Instellen

Het SMS Centrum nummer voor de Modem/Kiezer (56.1.17.2) is 0653141414.

Het SMS Centrum nummer voor de GSM (56.5.17.2) is afhankelijk van de provider. Deze moet in internationaal formaat worden ingevoerd, waarbij de + niet hoeft worden ingegeven. Dus voor bijvoorbeeld KPN wordt 31653131313 ingevoerd.

### Testmelding

De tijd van de testmelding is niet apart in te stellen. De eerste testmelding wordt verstuurd na de helft van de Testmelding Interval wanneer deze wordt ingesteld of na de helft van de Testmelding Interval na een power up. Als de Testmelding Interval op 24 uur staat zal de eerste testmelding 12 uur na het programmeren van de Interval plaatsvinden.

### IRX800GY PIR reageert niet of blijft in sabotage staan

De pir heeft na sabotage een testmode van 3 minuten (tot maximaal 10 minuten), in deze testmode zendt de pir NIET! Ook de sabotage herstel niet.

Na de testmode zal de pir weer meldingen versturen en zal de status van de zone gewijzigd worden zodra een detectie gedaan wordt.

### Paniekknop op keyfob werkt niet

51.13.1 Snelknoppen Mode moet op 2 Aan+Keyfob PA staan

### Alarm/Sabotage Meldingen blijven terugkomen

De status van de melding moet herstelt zijn voordat de melding kan worden bevestigd. Voor het bevestigen toets een geldige code gevolgd door **A**, **B** of **ent**. Vervolgens toets de **A** toets om de meldingen te bekijken (Elke melding moet bekeken worden) en bevestig de meldingen met **ent**.

Bij een Communicatiefout moet eerst een melding correct zijn verstuurd voordat de melding gereset kan worden.

### Bannertekst blijft zichtbaar bij ingeschakeld systeem

51.12.3 Bannertekst zichtbaar op 0=Uit zetten.

### Paneel naar standaardwaarden

Het laden van de standaardwaarden kan niet meer hardwarematig. Dit wordt nu gedaan in menu 51.17.2

### Kan niet uitschakelen op bediendeel tijdens inlooptijd

51.55.3 Bediendeel Restrictie staat ingeschakeld. Programmeer 0=Uit

## Gebruik “gewone” Domonial detectoren (geen GY versie)

Deze melders sturen elke 2 uur een supervisie melding. Hierdoor kan je een supervisie fout krijgen. Zet de supervisie voor deze melders uit in 52.\*.5.3 of zet de supervisietijd langer in 51.50.2

De melders sturen géén sluit melding. Programmeer 52.\*.5.4 Auto Reset op 1=Ingeschakeld.

\* = zone nummer

## Gebruik TCM800HF panieknop

1. Leer het serienummer in bij de gebruiker keyfob 42.1.#.5
2. Noteer het serienummer en verwijder het serienummer met de **B** toets
3. Programmeer een zone met de functie Paniek of PA Stil 52.\*.1
4. Voer het genoteerde Serienummer in in 52.\*.5.1
5. Zet het Loopnummer op Loop 1 in 52.\*.5.2
6. Schakel de Supervisie uit in 52.\*.5.3
7. Zet de Auto Reset aan in 52.\*.5.4

# = gebruiker nummer

\* = zone nummer

## Alarm gaat niet af na het binnenlopen en activeren van een Inbraak zone

Parameter 51.24.2 Afwijken Inlooptijd staat Aan.

## Uitgang 1002 geeft “Geblokkeerd” aan

Uitgang 1002 staat geprogrammeerd als luidspreker uitgang. Voor het gebruik als open collector uitgang programmeer menu 51.15 Speaker Mode op 0=Open Collector Uitgang.

## Uitlooptijd wordt niet beëindigd door Laatste Deur

Standaard werkt de zone Laatste Deur als een In/Uitgang zone. De uitlooptijd zal volledig verlopen voordat de centrale inschakelt. Programmeer 51.04 Uitgangstijd op 0 seconden om de uitlooptijd te beëindigen met de Laatste Deur zone. De uitlooptijd wordt hiermee oneindig.

## Uitlooptijd gaat oneindig door

- 1) De uitgangstijd (menu 51.04) staat geprogrammeerd op 0 seconden. Open en sluit een zone met Laatste functie of programmeer een uitgangstijd.
- 2) Parameter 51.08 Puls Aan Opties staat niet op 0 geprogrammeerd. De centrale verwacht een inschakeling met een Puls Aan zone. Programmeer 0=Uit.

## Alle meldingen worden verstuurd via SMS

- 1) 56.1.17.1.1.2 Melding Type staat geprogrammeerd op 4=Alle Meldingen
- 2) 56.1.17.5 UCP Opties staat geprogrammeerd op 3=SMS Bericht of heeft op deze instelling gestaan. Programmeer 1=Bel Ingang en configureer d.m.v. menu 51.17.1 Configureer.

## Een alarm door tijdsoverschrijding wordt niet meteen doorgemeld

- 1) 51.26 Verleng Inlooptijd staat aan. Hiermee wordt een timeout alarm met 30sec verlengd.
- 2) 56.7.01 Herstel Vertraging staat ingesteld. De doormelding wordt vertraagd met de geprogrammeerde tijd. Programmeer 00sec voor een directe doormelding.

## Rookmelders worden niet gereset via Geschakeld DC uitgang

De G2 centrale kan niet inschakelen met een geopende Brand zone. Hierdoor zal de Geschakeld DC uitgang niet geactiveerd worden en zullen de sokkels van de rookmelders niet gereset worden. Gebruik autoreset sokkels of gebruik een drukknop om tijdelijk de spanning van de sokkels te verbreken. Vanaf V1.4 wordt de Geschakeld DC uitgang wel geactiveerd.

## Honeywell Security

Technical support team