

Gebruikershandleiding

Securit 800L

Documentnummer: TT231095-B

BEDRIJFSPROFIEL

C&K Systems Ltd. is reeds 20 jaar fabrikant van succesvolle beveiligingsproducten en wereldmarktleider met vele vernieuwende en toonaangevende hoogwaardige producten. We zijn trots op kwalitatief goede en gunstig geprijsde producten zoals dit Securit 800L controlepaneel (hierna "centrale" genoemd). Vraag uw installateur naar de andere uitstekende producten die door C&K Systems Ltd. gefabriceerd worden voor de beveiligingsmarkt. Wij zijn de wereldmarktleider op het gebied van detectors met dubbele werking, infrarood bewegingsdetectors, buitensirenes en video bewakingssystemen.

WAARSCHUWINGEN

Onderdelen in de behuizing van dit product staan onder netspanning. Neem de nodige voorzorgsmaatregelen zodat er geen vocht op- of in de behuizing terecht kan komen. Er zitten geen onderdelen in dit product die door de gebruiker zelf kunnen worden vervangen of gerepareerd.

NORMEN

Dit apparaat voldoet aan ECD 89/336/EEC & LVD 73/23/EEC. Het is getest op de vereiste normen voor stralingsafgifte, stralingsbestendigheid en de LVD voorschriften als opgesteld door de EEG. Het apparaat voldoet aan EN50131-1, met betrekking tot bedieningspanelen voor beveiligingsdoeleinden.

PRODUCTBESCHRIJVING

De centrale is microprocessorgestuurd en programmeerbaar voor 8 zones, waarbij gebruikt wordt gemaakt van de beste technieken en productiemethoden. De centrale heeft vele verfijnde functies die eigenlijk alleen aangetroffen worden bij duurdere bedieningspanelen, zoals toegangscode voor twee gebruikers, bel, alarm, brand en paniek stand.

De programmeerfuncties hebben vele mogelijkheden waardoor de centrale veelzijdig en gebruiksvriendelijk is. De centrale is hierdoor de ideale keuze van uw installateur. Het product is met zorg ontworpen en getest zodat het vele jaren betrouwbaar dienst kan doen. Zorg dat uw installateur regelmatig, ten minste eenmaal per jaar, onderhoud pleegt aan de centrale.

GEGEVENS VAN DE INSTALLATEUR

Naam _____
Bedrijf _____
Installatiedatum _____
Fax _____
Mobiel _____
Overige gegevens _____

1.0 VOLLEDIG INSCHAKELEN VAN UW SYSTEEM

Om het alarmsysteem volledig te activeren voert u uw gebruikercode in en daarna verlaat u het pand via de van tevoren bepaalde uitgangsroute. De ononderbroken uitgangston klinkt via de centrale en uit extra bedieningspanelen die mogelijk zijn aangesloten. Eventuele pulstonen moeten veranderen in een onafgebroken toon zodra u het gebouw heeft verlaten en de detectors vrij zijn. De centrale wordt geactiveerd zodra de uitgangstijd is verstreken en op dat moment houdt de toon op. Als de toon om de één of andere reden niet onafgebroken klinkt nadat alle detectors vrij zijn, keer dan terug naar de centrale of een ander bedieningspaneel en druk op # om de activeringsprocedure onderbreken. Als het interne alarm klinkt nadat de tijd is verstreken, keer dan terug naar de centrale of een ander bedieningspaneel en voer uw gebruikercode in en druk op #. Ga nu over tot probleemoplossing (zie paragraaf 15.0).

2.0 "DEELBEVEILIGD" INSCHAKELEN

Om het systeem op de nachtstand te zetten voert u uw gebruikercode in en drukt u op * en daarna op 0. De lampjes van de zones die werden voorgeprogrammeerd om overbrugd te zijn beginnen te knipperen en de ingebouwde luidspreker en eventueel aangesloten extra bedieningspanelen laten een lage, onafgebroken toon horen. Als een zone wordt geactiveerd bij het verlaten van de beveiligde ruimte verandert het geluid in een pulstoon. Dat geluid verandert weer in een onafgebroken toon zodra u de beveiligde ruimte hebt verlaten en de sensoren vrij zijn. De centrale wordt geactiveerd zodra de uitgangstijd is verstreken en de toon stopt. Als de toon om een of andere reden niet onafgebroken klinkt nadat u het beveiligde ruimte verlaten heeft, druk dan op # om de activeringsprocedure af te breken. Als de binnensirene gaat nadat de centrale is geactiveerd, keer dan terug naar de centrale of een ander bedieningspaneel en voer uw gebruikercode in en druk op #. Ga nu over tot probleemoplossing (zie paragraaf 15.0).

2.1 HOMESSET INSTELLEN

Om het paneel weer op homeset in te stellen voert u uw gebruikercode in gevolgd door * 8. Hierdoor overbrugt u de zones die hiervoor zijn geprogrammeerd. Let wel dat deze instelmethode kan maken dat de zones voor ALLE toegangswegen overbrugd worden. Volg de instructies in de bovenstaande alinea met betrekking tot uitgangstonen etc.

3.0 INSCHAKELEN MET OVERBRUGDE ZONES

Bij sommige gelegenheden zult u andere zones moeten overbruggen dan de zones die zijn voorgeprogrammeerd voor overbrugging. Activeer het systeem zoals beschreven in 1.0 of 2.0, druk op * en daarna op het nummer van de zone die u handmatig wilt overbruggen. Het lampje van die zone zal knipperen ten teken dat die succesvol is overbrugd. Wilt u meer zones overbruggen, druk dan op * en vervolgens het nummer van een andere zone. Als een bepaalde zone is geblokkeerd tegen overbrugging krijgt u een fouttoon te horen.

Zones die niet overbrugd kunnen worden

Brand

Paniekknop

Sabotage

Zone 1 bij volledig alarm

Zone 8

4.0 HET SYSTEEM UITSCHAKELEN

Betreed de beveiligde ruimte via de van tevoren bepaalde toegangsweg. Een enkele onafgebroken toon komt uit de luidspreker en uit eventueel gemonteerde andere bedieningspanelen. Ga direct naar het controle- of bedieningspaneel en voer uw gebruikercode in waarmee het systeem wordt uitgeschakeld. Als de toegangstoon uit de luidspreker verandert in snelle piepjes heeft u minder dan 10 seconden om het systeem uit te schakelen.

5.0 SABOTAGE

De centrale is uitgerust met een algemene sabotagezone die bescherming biedt tegen handelingen van onbevoegden. Als de sabotagezone wordt onderbroken wanneer het systeem niet is ingeschakeld, wordt de binnensirene geactiveerd en gaat het sabotagelampje branden. Ga direct naar de centrale of een ander bedieningspaneel en voer uw gebruikercode in. De binnensirene stopt en gaat over op een laag, tweetonig geluid. Druk op de # toets, waardoor het paneel wordt gereset. Als het sabotagelampje blijft knipperen, is de oorzaak van het sabotagealarm nog steeds aanwezig. Ga het probleem oplossen (zie paragraaf 15.0).

6.0 SYSTEEM UITSCHAKELEN:

6.0.1 NA AUTOMATISCHE RESET

Betreed de beveiligde ruimte via de van tevoren bepaalde toegangsweg. Een onderbroken toon is nu te horen via de luidspreker, ga direct naar de centrale of het andere bedieningspaneel en voer uw gebruikercode in. Het systeem wordt nu uitgeschakeld. De lampjes van de zone(s) waar het alarm werd veroorzaakt branden op de centrale. Zie paragraaf 14.0 voor het resetten van het paneel.

Het lampje van de zone waar het alarm het eerst afging brandt continu.

De lampjes van de zones waar het alarm vervolgens afging knipperen snel.

Zones die overbrugd zijn knipperen langzaam.

6.0.2 TIJDENS ALARM

Ga direct naar de centrale of een ander bedieningspaneel en voer uw gebruikercode in. Het systeem wordt uitgeschakeld, de zone(s) waar het alarm werd veroorzaakt gaan branden op de centrale om de oorzaak van het alarm aan te geven. Zie de paragraaf over het resetten van het paneel (paragraaf 14.0).

De lampjes gedragen zich op dezelfde manier als hierboven is beschreven in paragraaf 6.0.1

7:0 PANIEKKNOP

Als uw systeem een panieknop heeft, dan is deze verbonden met het systeem als een apparaat dat 24 uur per dag functioneert. Dit betekent dat de panieknop altijd werkt. Als de panieknop wordt ingedrukt, dan treden alle sirenes in werking en het lampje van de zone die is geprogrammeerd als paniekzone licht op. Ga direct naar het paneel of een ander bedieningspaneel en voer uw gebruikercode in. De sirenes stoppen en gaan over op een laag tweetonig geluid. Druk op de # toets en het paneel wordt gereset. Als het lampje van de zone blijft knipperen dan is de oorzaak van de panieksituatie nog steeds aanwezig. Ga naar de panieknop(pen) en stel die opnieuw in met de speciale bijgeleverde sleutel, het lampje van de zone moet nu uitgaan. Als het lampje blijft knipperen, kijk dan bij probleemoplossing (paragraaf 15.0).

NOOT: Als een panieknop wordt ingedrukt terwijl het systeem in werking is, moet u het systeem uitschakelen zoals beschreven in paragraaf 6.

7.0.1 PANIEKKNOP VIA BEDIENIGSPANEEL/PANEEL

Als uw installateur een extra bedieningspaneel voor u heeft gemonteerd, kunnen de toetsen * en # door de installateur worden geprogrammeerd als panieknop. Als dit het geval is, dan wordt het alarmsysteem geactiveerd zoals in 7.0 door de toetsen * en # tegelijk ingedrukt te houden. Het enige verschil is dat het sabotagelampje gaat branden. Voer uw gebruikercode in, waardoor de sirenes stoppen en overgaan in een laag tweetonig geluid. Druk op de # toets en het paneel reset zichzelf.

8:0 BRAND

Uw installateur heeft misschien enkele brandmelders verbonden met de centrale. Deze lijken qua functie erg op paniekknoppen, met als enige verschil dat wanneer ze worden geactiveerd als het paneel is uitgeschakeld, de binnensirene een luid signaal geeft en de buitensirene een onderbroken toon geeft met tussenpozen van 2 seconden. Als het paneel is geactiveerd, klinkt de buitensirene continu. **Zorg ervoor dat iedereen het pand verlaat.** Zodra u er zeker van bent dat het veilig is om terug te keren, ga dan direct naar de centrale of een ander bedieningspaneel en voer uw gebruikercode in. De sirenes stoppen en gaan over op een laag tweetonig geluid. Druk op de # toets en het paneel wordt gereset.

GEBRUIKERSFUNCTIES & OPTIES

9.0 DE CODE VERANDEREN

Soms zult u uw gebruikercode moeten veranderen. Er zijn twee gebruikercodes die gebruikt kunnen worden. Schrijf uw nieuwe code op **voordat** u die verandert, zodat u die beter kunt onthouden, en zodra u de code hebt veranderd en onthouden vernietigt u de geschreven code. Probeer geen voor de hand liggende codes als 1600, de postcode of het huidige jaartal te gebruiken. Als u **gebruikercode 1** wilt veranderen vanaf het paneel of een ander bedieningspaneel, voert u de bestaande gebruikercode 1 in, druk daarna op *, **vervolgens op 9 en daarna (1)**. Vier lampjes gaan nu branden en u voert uw nieuwe viercijferige code in. Telkens als u een cijfer van uw nieuwe code intoetst, gaat er een lampje uit. Zodra de nieuwe code is ingevoerd geeft het paneel een acceptatietoon. Als het paneel uw code niet accepteert, zou er een conflict kunnen bestaan met gebruikercode 2 of met de fabriekscodes. Het paneel breekt de procedure voor verandering van de code af en onthoudt uw oude code. Probeer het nogmaals met een ander code. Controleer of uw nieuwe code het doet door een volledig of nachtalarm in te stellen en dat vervolgens af te breken door op # te drukken.

Om **gebruikercode 2** te veranderen, volgt u dezelfde procedure als hierboven beschreven, maar u drukt op *, **vervolgens op 9 en daarna (2)**.

De standaard gebruikercode 1 is 1,2,3,4.

Gebruikercode 2 is standaard uitgeschakeld.

Toegangs niveaus van gebruiker codes

Met gebruikercode 1 kunnen beide gebruiker codes veranderd worden.

Met gebruikercode 1 kan gebruikercode 2 uitgeschakeld worden. (Om gebruikercode 2 uit te schakelen verandert u gebruikercode 2 in 0000)

Gebruikercode 2 heeft dezelfde instelrechten als gebruikercode 1.

Met gebruikercode 2 kan gebruikercode 1 niet veranderd worden.

Als u om welke reden dan ook uw gebruikercode verliest of een typfout maakt bij het intypen van een nieuwe code, dient u contact op te nemen met de installateur om de paneelcodes weer in te stellen op de standaardwaarde.

10.0 SIRENES TESTEN

Het is raadzaam om iedere week te testen of het systeem en vooral de sirenes goed werken. Ga hiervoor naar het paneel of het extra bedieningspaneel, voer een gebruikercode in en druk op * en vervolgens op 9. Iedere test duurt 5 seconden. Alle lampjes op de centrale lichten op, daarna gaan de lampjes uit en wordt de binnensirene geactiveerd (ga buiten verder, waar de buitensirene is gemonteerd). De buitensirene wordt geactiveerd en vervolgens gaat de externe flitslamp knipperen (als die is gemonteerd en actief is), waarna het paneel weer op veilig staat. De test is nu voltooid.

Snelle controle

Voer de code in, daarna *, 9.

Alle lampjes aan.

Binnensirene.

Buitensirene.

Flitslamp.

Paneel op veilig.

Test is beëindigd.

Tussen iedere gebeurtenis zit een interval van 5 seconden.

11.0 LOOPTEST

Het is aan te raden om te controleren of de detectieapparaten communiceren met het paneel. Dit soort testen zouden iedere 3 maanden moeten worden uitgevoerd. Ga hiervoor naar het paneel of een ander bedieningspaneel, voer gebruikercode 1 of 2 in, druk op *, daarna op 9 en vervolgens op 4. De binnensirene geeft een eentonig geluid. Als een detector wordt geactiveerd of als er een contact wordt verbroken geeft de binnensirene een luide pulstoon en het lampje van de betreffende zone brandt. Maak de detector vrij of sluit het contact en het geluid gaat weer over op het eentonige geluid. Ga verder met de volgende detector of het volgende contact totdat u alle zones hebt gecontroleerd. Als u tevreden bent over de looptest, drukt u op * om de loopteststand te verlaten.

Snelle controle

Voer code in, daarna *, 9, 4.

Voer een looptest uit voor de zones.

Druk op * om te stoppen.

Zones waar u geen looptest voor kunt uitvoeren zijn:

Brand

Paniekzone

Sabotagezone

12.0 BELFUNCTIE

Eén van de eigenschappen van de centrale is de mogelijkheid om een bel in te stellen voor de betreffende zone als het paneel is uitgeschakeld. Hierdoor geeft de luidspreker een belgeluid als een zone wordt geactiveerd. Druk hiervoor op de toets * en daarna op het nummer van de zone(s) waarvoor u de bel wilt instellen. Het lampje van de betreffende zone licht op. Druk op * om de zones te accepteren waarvoor u de bel hebt ingesteld. Om de bel van een zone weer uit te schakelen, drukt u op de toets * en de lampjes van de zones die op dit moment actief zijn, gaan branden. Druk op de toets van de betreffende zone en het lampje gaat uit. De bel voor die zone is nu uitgeschakeld. Druk op de toets * om te stoppen.

NOOT: Deze mogelijkheid is alleen beschikbaar als die is ingeschakeld door uw installateur.

Snelle controle

BEL INSCHAKELEN

Druk op *

Druk op de toets van de zone

Lampje gaat aan

Druk op * om te stoppen.

BEL UITSCHAKELEN

Druk op *

Druk op de toets van de zone

Lampje gaat uit

Druk op * om te stoppen

Zones zonder beloptie

Brand

Paniek

Sabotage

13.0 GEHEUGEN

De centrale heeft een geheugenfunctie om zowel de instellingen van het paneel tijdens de laatste in- en uitgeschakelde toestand als de omstandigheden waarbij het laatste alarm afging te bekijken. Dit is handig voor het geval het paneel zich heeft gereset en u de zone zoekt waardoor het alarm werd veroorzaakt.

Voer hiervoor gebruikercode 1 of 2 in en druk op *, daarna op 9 en vervolgens op 3. U hoort een ononderbroken toon die aangeeft dat u kijkt naar de laatste ingeschakelde toestand van het alarmsysteem. Wellicht branden er geen lampjes omdat er misschien geen alarm heeft plaatsgevonden tijdens de laatste ingeschakelde toestand. U schakelt de sirene uit door op de # toets te drukken, hiermee bekijkt u tevens de laatste uitgeschakelde toestand. Door nu op 0 te drukken ziet u de laatste ALARM melding die plaatsvond in een UITGESCHAKELDE periode (ongeacht hoe lang geleden dat alarm plaatsvond). Door op # te drukken zet u de sirene weer aan en kijkt u naar de laatste ALARMmelding die plaatsvond in een INGESCHAKELDE periode. Druk op * om te stoppen.

SNELLE CONTROLE

Handeling

1. Voer code in, dan *, 9, 3.

2. Het paneel toont laatste ingeschakelde toestand.

3. Druk op # . Het paneel toont laatste uitgeschakelde toestand.

4. Druk 0 voor het laatste alarm in uitgeschakelde toestand.

5. Druk op # voor het laatste alarm in ingeschakelde toestand.

6. Druk op * om te stoppen

Resultaat

sirene AAN

sirene UIT

sirene UIT

sirene AAN

Licht brandt constant: alarm geactiveerd

Licht flitst snel: volgende alarmtoestanden

Licht flitst langzaam: zone was overbrugd

14.0 RESET van ALARMSYSTEEM

Als het alarmsysteem is geactiveerd moet u het paneel resetten. Maak een notitie van de zone die het alarm veroorzaakte zodat u dat weet voor toekomstige gevallen. Voer uw gebruikercode in, de binnensirene geeft een laag tweetonig geluid. Druk op de # toets, u hoort een acceptatietoon en het lampje van de geactiveerde zone gaat uit en het paneel wordt opnieuw ingesteld. Het systeem is nu klaar voor gebruik.

15.0 PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM	OORZAAK	HANDELING
Zonelampje overdag voortdurend aan	Alarm is geactiveerd	Reset het paneel
Er is een pulstoon te horen bij het weggaan luid	Er is een probleem in een zone	Verlaat de beschermde zone en wacht op constant klinkend ge-
Na weggaan blijft een pulstoon te horen	Er is een probleem in een zone	Controleer of deuren open zijn, of een detector defect is, bel de installateur
Alarm wordt geactiveerd bij weggaan te	De uitgangstijd is verstreken	Ga vlugger naar buiten, of bel de installateur om de uitgangstijd verlengen.
Alarm wordt geactiveerd bij binnenkomst	De toegangstijd is verstreken, verkeerde toegangsroute	Volg de juiste toegangsroute of bel de installateur om de toegang tijd te verlengen.
Sabotagelampje blijft knipperen	Er is een probleem met het sabotagecircuit	Bel de installateur
Netvoedingslampje brandt niet	Netvoeding is uitgeschakeld, stop is doorgeslagen	Schakel de netspanning in, controleer of andere elektrische apparaten werken, bel het elektriciteitsbedrijf of de installateur
Paneel lijkt geen stroom te hebben (netvoedingslampje uit)	Noodbatterij neemt het niet over	Controleer of de netspanning is ingeschakeld. Vraag de installateur om de batterij te controleren.

ZONE Nr.	BESCHERMDE RUIMTE
1	-----
2	-----
3	-----
4	-----
5	-----
6	-----
7	-----
8	-----

NB: C&K SYSTEMS streeft er altijd naar om de kwaliteit en de specificatie van al haar producten te verbeteren en kan dit product en deze instructies veranderen of verbeteren zonder waarschuwing vooraf.

C&K SYSTEMS NV. Ontworpen in de EEG.
BS en ISO Nr. 9002.1994
Certificaat Nr. 0944