

Securit ST-805 Inbraakmeldcentrale

Gebruikershandleiding

WAARSCHUWINGEN

In de behuizing van dit product zitten onderdelen die onder netspanning staan. Zorg er daarom voor dat vloeistoffen nooit in het apparaat terecht kunnen komen. Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden.

NORMEN

Deze eenheid voldoet aan de richtlijnen ECD 89/336/EEC en LVD 73/23/EEC. De eenheid is getest volgens de vereiste normen voor emissie-, immuniteit- en laag voltage regelgeving, als vastgelegd door de EG. Dit apparaat voldoet bovendien aan EN50131-1 voor beveiligingsapparatuur.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Het controlepaneel is een apparaat voor 8 zones, met programmeerbare microprocessor en geconstrueerd uit hoogwaardige componenten met gebruikmaking van verfijnde technieken. Het controlepaneel beschikt over diverse geavanceerde functies die slechts gevonden worden bij controlepanelen uit een hogere prijsklasse, zoals twee afzonderlijke gebruiker-codes, belsignaal, brand, en extra bedieningspaneel voor paniek alarm. Er zijn diverse opties in de programmeerfuncties die het controlepaneel veelzijdig en gebruikersvriendelijk maken. Hierom is dit controlepaneel een ideale keuze van uw installateur.

Het product is zorgvuldig ontworpen en getest voor vele jaren van trouwe dienst. Zorg dat uw installateur het controlepaneel tenminste eens per jaar een servicebeurt geeft.

GEGEVENS INSTALLATEUR

Naam	
Bedrijf	
Datum installatie	
Telefoon	
Fax	
Mobiel	
Andere informatie	

Gefabriceerd door IntelliSense

1.0 Systeem volledig operationeel

Om het systeem in werking te stellen dient u uw gebruikercode in te voeren. Vervolgens verlaat u het pand via de van tevoren vastgelegde uitgangzone. Terwijl u het pand verlaat, blijft het waarschuwingssignaal constant klinken via het controlepaneel en de daarmee verbonden extra bedieningspanelen. Pulserende signalen zullen terugvallen tot een ononderbroken signaal zodra u het pand verlaten heeft en de detectors weer op veilig staan. Het controlepaneel zal het systeem op scherp zetten zodra de inschakelvertraging is afgelopen. Op dat moment moet het signaal ophouden te klinken. Mocht, om wat voor reden ook, het signaal niet constant klinken nadat de detectors op veilig staan, dan dient u terug te gaan in het pand en op het controlepaneel of op een ander bedieningspaneel # in te drukken om de beveiligingsprocedure voortijdig af te breken. Als de interne sirene in werking komt nadat de inschakelvertraging is gestopt, dient u terug te gaan naar het controlepaneel of een ander bedieningspaneel van het systeem en uw gebruikercode in te voeren waarna u op # drukt. Vervolgens kunt u de fout oplossen (zie sectie 15.0)

2.0 Systeem in de nachtstand

Om het systeem in de nachtstand te zetten dient u uw gebruikercode in te voeren, vervolgens * in te drukken gevolgd door 0. De LEDs van zones die zijn voorgeprogrammeerd om overbrugd te zijn zullen beginnen te flitsen en de interne speaker en de andere bedieningspanelen zullen een zacht, continu geluidssignaal te horen geven. Als bepaalde zones geactiveerd worden terwijl u het beschermde gebied verlaat, dan zal het constante geluid omslaan en pulserend gaan klinken. Dit moet meteen overgaan in een constant signaal zodra u de betreffende beveiligde ruimte verlaat en de detectors op veilig staan. Het controlepaneel zal in werking treden zodra de inschakelvertraging is gestopt en alle signalen zullen ophouden te klinken. Mocht het signaal niet overgaan op een ononderbroken signaal zodra u de beveiligde ruimte verlaten heeft, dan dient u op # te drukken om de instellingsprocedure af te breken. Als de interne sirene aanslaat nadat het controlepaneel in werking is gesteld, dient u terug te keren tot het controlepaneel of een ander bedieningspaneel dat elders bevestigd is, uw gebruikercode in te toetsen en op # te drukken. Vervolgens kunt u de fout oplossen (zie sectie 15.0).

2.1 Systeem in de thuisstand

Om het controlepaneel in de thuisstand te zetten dient u uw gebruikercode in te voeren gevolgd door *8. Hierdoor worden bepaalde daartoe geselecteerde zones overbrugd. Let op: deze methode staat toe dat alle toegangswegen overbrugd worden geprogrammeerd. Lees bovenstaande alinea met betrekking tot de signalen die klinken in de betreffende ruimtes.

3.0 Handmatige overbrugging van beveiligde zones

Er kunnen omstandigheden ontstaan waarin u andere zones wilt overbruggen dan de daartoe voorgeprogrammeerde zones. In dat geval kunt u het systeem in werking stellen als onder 1.0 of 2.0. Druk daarna op * gevolgd door het nummer van de zone die u wilt overbruggen. De led van die zone zal gaan knipperen ten teken dat uw poging tot overbruggen geslaagd is. Indien u meerdere zones wilt overbruggen kunt u opnieuw * gevolgd door het zonenummer indrukken. Als u een zone wilt overbruggen die in het systeem is opgenomen

Securit ST-805 Inbraakmeldcentrale

Gebruikershandleiding

als een niet te overbruggen zone dan zal er een signaal klinken ten teken dat er een fout is gemaakt.

Zones die niet overbrugd kunnen worden:

Brand

Paniekalarm

Sabotage

Zone 1 in volledige beveiligingsstand

Zone 8

4.0 Het systeem uitschakelen

U dient het beveiligde gebied binnen te gaan via de opgegeven toegangszone. Een constant signaal zal te horen zijn uit de luidspreker en uit de andere panelen die zijn aangesloten. Ga direct naar het controlepaneel of extra bedieningspaneel, voer de gebruikercode in en het systeem wordt uitgeschakeld. Als het geluid uit de speaker overgaat op snelle opeenvolgende pieptonen dan heeft u nog minder dan 10 seconden om het systeem uit te zetten.

5.0 Fouten door sabotage

Het controlepaneel is uitgerust met een beveiliging tegen sabotage. Als het beveiligingscircuit tegen sabotage wordt onderbroken gedurende een periode waarin het alarmsysteem niet is ingeschakeld, dan zal de interne sirene gaan en het waarschuwingslichtje voor sabotage branden. Ga direct naar het controlepaneel of dichtstbijzijnde bedieningspaneel en voer uw gebruikercode in. Het geluidssignaal van het paneel zal ophouden en omslaan in een lage, tweetonige klank. Druk de # toets en het paneel zal gereset worden. Als het waarschuwingslichtje voor sabotage blijft branden, is de oorzaak voor sabotage niet verdwenen. Vervolgens kunt u overgaan op het oplossen van de fout als uitgelegd in 15.0.

6.0 Het systeem uitschakelen na een alarm

6.0.1 Nadat het controlepaneel automatisch gereset is

Ga de beveiligde ruimte in via de vastgelegde toegangszone. Een onderbroken signaal zal uit de speaker komen. Ga direct naar het controlepaneel of bedieningspaneel en voer de gebruikercode in. Het systeem schakelt uit, de zones op het controlepaneel zullen oplichten om aan te geven wat het alarm veroorzaakt heeft. Zie alinea 14.0 over het resetten van het controlepaneel.

Bij het eerste alarm gaat een waarschuwinglampje branden.

Bij het daarop volgende alarm gaan meerdere lampjes snel knipperen

Zones die overbrugd waren zullen als langzaam knipperende lampjes zichtbaar zijn.

6.0.2 Terwijl het controlepaneel een alarm geeft

Ga meteen naar het controlepaneel of extra bedieningspaneel en voer uw gebruikercode in. Het systeem zal in de ruststand gaan. De zones op het controlepaneel zullen oplichten en de oorzaak van het alarm aanduiden. Zie alinea 14.0 over het resetten van het controlepaneel.

De lampjes werken op dezelfde manier als beschreven onder 6.0.1.

7.0 Paniekalarm

Als het systeem een knop voor paniek alarm bezit dan zal deze verbonden zijn met het alarmsysteem als een rond de

klok voorziening. Dit betekent dat met de knop altijd het alarm wordt aangezet. Als de knop wordt ingedrukt zullen alle sirenes gaan en zal het zonelicht gaan branden zoals voorgeprogrammeerd in verband met deze knop. Ga meteen naar het paneel of een extra bedieningspaneel en voer uw gebruikercode in. De sirenes zullen stoppen en overgaan op een zacht, tweetonig geluid. Druk op de # toets en het paneel wordt gereset. Als het zone licht blijft branden is de oorzaak voor het paniek alarm nog aanwezig. Ga naar de knop(pen) voor paniek alarm en voer de reset uit met de speciale sleutel. Het zonelicht moet nu uit gaan. Als het licht blijft knipperen dient u verder te gaan met het oplossen van de fout (sectie 15.0).

OPMERKING: Als de centrale aanstaat en de paniekalarmknop wordt ingedrukt, moet u het systeem weer uitzetten als beschreven in sectie 6

7.0.1 Paniek alarm met extra bedieningspaneel

Als de installateur ook een extra bedieningspaneel heeft aangesloten dan kan de *&# toets worden geprogrammeerd door de installateur als knop voor het paniekalarm. Indien dat het geval is, dient u de *&# toets gelijktijdig in te drukken en ingedrukt te houden om het alarm te laten gaan, zoals in 7.0. Het enige verschil is, dat het lichtje voor sabotage zal aangaan. Voer de gebruikercode in, de sirenes zullen stoppen en overgaan op een zacht, tweetonig geluid. Druk de # toets in en het paneel zal gereset worden.

8.0 Brand

Uw installateur heeft wellicht rookdetectors geïnstalleerd die met het controlepaneel verbonden zijn. Zij werken ongeveer hetzelfde als de knop voor het paniek alarm. Het verschil is dat zij, als ze in werking treden wanneer het alarmsysteem niet ingeschakeld is, de binnensirene een luid signaal geeft en de buitensirene om de twee seconden een pulserend signaal geeft. Zorg dat iedereen het pand verlaat. Zodra u zeker bent dat het veilig is om terug te komen, kunt u naar het controlepaneel of extra bedieningspaneel gaan en uw gebruikercode intoetsen. De sirenes zullen ophouden te klinken en overgaan op een zacht, tweetonig geluid. Druk de # toets in en het controlepaneel wordt gereset.

GEBRUIKERFUNCTIES EN -OPTIES

9.0 Codes wijzigen

Misschien wilt u bij gelegenheid uw gebruikercode veranderen. Er zijn twee gebruikercodes mogelijk. Om u uw nieuwe code te helpen herinneren kunt u hem het beste opschrijven voordat u de code verandert. Als het gelukt is om de nieuwe code te programmeren, dient u de nieuwe code uit het hoofd te leren en het briefje met de code te vernietigen. Zorg ervoor dat u geen voor de hand liggende codes gebruikt, zoals het huidige jaartal. Als u gebruikercode 1 wilt wijzigen met het controlepaneel of extra bedieningspaneel dan dient u uw bestaande gebruikercode 1 in te voeren met het controlepaneel of extra bedieningspaneel; toets 'daarna 9 en (1). vier lampjes zullen aangaan. Voer de nieuwe viercijferige code in. Voor elk geaccepteerd getal van de nieuw ingevoerde code zal er één lampje uitgaan. Zodra de nieuwe

Securit ST-805 Inbraakmeldcentrale

Gebruikershandleiding

code is ingevoerd, geeft het controlepaneel een geluidssignaal dat die geaccepteerd is. Als het controlepaneel de code niet accepteert, kan die code in conflict zijn met code 2 of met de fabriekscode. Het paneel breekt dan de procedure af en bewaart uw oude code. Probeer het opnieuw met een andere code. Controleer of de nieuwe code werkt door het systeem volledig operationeel te maken of het in de nachtstand te zetten; breek de procedure af door de # toets in te drukken.

Om gebruikercode 2 te veranderen kunt u net als hierboven te werk gaan, behalve dat u *9 dan (2) intoetst. De standaard voor gebruikercode 1 is 1,2,3,4. Gebruikercode 2 is standaard niet voorgeprogrammeerd.

Met het invoeren van * en dan 9 zullen alle LEDS gaan branden omdat het paneel begint met een uitgang- en bellest. U moet 1 intoetsen om te voorkomen dat het paneel verder gaat met het testen van de sirene.

Gebruikercode toegangsniveaus

- Gebruikercode 1 kan beide gebruikercodes wijzigen
- Gebruikercode 2 kan gebruikercode 2 uitschakelen. (Om dit te doen dient gebruikercode 2 te worden veranderd in 0000)
- Gebruikercode 2 bezit dezelfde rechten als gebruikercode 1
- Gebruikercode 2 kan niet gebruikercode 1 veranderen

Indien u door een bepaalde oorzaak uw code verliest of een code verkeerd intoetst moet de installateur verzocht worden om de gebruikercodes voor het controlepaneel weer in de basisinstelling terug te zetten.

10.0 Sirenetest

Het is aan te bevelen om eens per week te controleren of het systeem naar behoren functioneert, en met name de werking van de sirenes te controleren. Om dit te doen, dient u op het controlepaneel of extra bedieningspaneel uw gebruikercode in te toetsen en vervolgens * gevolgd door 9. Elke test duurt 5 seconden. Alle lichten op het controlepaneel zullen aangaan en vervolgens uit en de binnensirene zal klinken (u kunt nu naar buiten gaan waar de sirene is gemonteerd). De buitensirene zal vervolgens de flitser activeren (indien deze is gemonteerd en geactiveerd) en vervolgens zal het paneel in de ruststand terugkeren. De test is nu doorlopen.

Snelle controle:

Voer code in, gevolgd door *9
Alle LEDS aan

Binnensirene)
Buitensirene) Elk na 5 seconden
Flitser)

Paneel in ruststand
Test beëindigd.

11.0 Looptest

Het verdient aanbeveling om ook te controleren of de detectors goed in verbinding staan met het controlepaneel. Deze test dient elke 3 maanden te worden uitgevoerd. Doe hiervoor het volgende. Voer eerst uw gebruikercode 1 of 2 in met het controlepaneel of extra bedieningspaneel. Toets vervolgens *9 en 4 in. De binnensirene zal een kort, hard signaal geven en het zonelicht zal oplichten. Ga bij de detector

vandaan of sluit het contact en het geluid zal terugkeren tot een pieptoon. Ga nu naar de volgende detector, of probeer het volgende contact, tot u alle zones heeft doorlopen. Als u door de looptest vastgesteld heeft dat alles naar behoren functioneert, kunt u op * drukken en zo de looptest beëindigen.

Snelle Controle

Voer code in
Dan *, 9, 4
Doe de looptest
Toets * om af te sluiten

Zones die geen looptest toelaten:

Brand
Paniek alarm
Anti Sabotage

12.0 Belsignaal

Een andere functie van het controlepaneel is dat het een belsignaal kan geven bij betreding van een zone als het paneel niet aanstaat. Het controlepaneel zal dan een beltoon geven via de luidspreker als een bepaalde zone geactiveerd wordt. Om dit te bereiken dient u de * toets in te drukken gevolgd door het nummer (de nummers) van de zone(s) waarvoor u de belfunctie wilt instellen. Het lampje voor de betreffende zone zal gaan branden. Toets * om de zones met belsignaal te accepteren. Deze instelling kan voor een zone ongedaan gemaakt worden door de * toets in te drukken. Nu zullen de zones oplichten die op dit moment actief zijn. Druk de toets voor de betreffende zone in, het lampje zal uitgaan en die zone geeft nu bij betreden geen belsignaal meer. Druk de * toets in om de procedure af te sluiten. Deze functie van het controlepaneel kan slechts worden geactiveerd als uw installateur daarvoor heeft gezorgd.

Snelle controle

BELSIGNAAL AAN Druk op * Toets zone(s) Licht gaat aan Druk op * om af te sluiten	BELSIGNAAL UIT Druk op * Toets zone(s) Licht gaat uit Druk op * om af te sluiten
--	--

Zones die belsignaal programmering niet toelaten

Brand
Indringer
Sabotage

13.0 LOGBOEKEN

Het controlepaneel bezit de mogelijkheid om de laatste actieve en niet-actieve omstandigheden te tonen evenals de omstandigheden van de laatste alarms. Dit laatste is handig als u de zone wilt vinden waar het betreffende alarm veroorzaakt werd.

Hiertoe dient u gebruikercode 1 of 2 in te voeren, gevolgd door *9 en 3. U hoort een constant geluid dat aangeeft dat u de laatste actieve toestand van het alarm ziet. Misschien zijn alle lichten uit ten teken dat er toen het controlepaneel het laatst in bedrijf was geen alarm is geweest. Door de # toets in te drukken gaat de sirene uit en wordt de laatste niet-actieve toestand van het alarm getoond. Door nu op O te drukken krijgt u de laatste ALARM toestand te zien die optrad tijdens de niet-actieve periode (ongeacht hoe lang geleden dat alarm plaatsvond). Door op # te drukken gaat de sirene weer aan en krijgt u te zien wat de ALARM toestand was tijdens

Securit ST-805 Inbraakmeldcentrale

Gebruikershandleiding

een actieve periode. Druk op * om deze procedure te beëindigen.

Snelle controle

Voer code in, daarna *,9,3
Toont nu de laatste actieve toestand
Toets # om de gebeurtenissen in niet-actieve toestand te tonen
Toets 0 om laatste alarm tijdens niet-actieve toestand te tonen
Toets # om laatste alarm te tonen in actieve toestand
Toets * om te eindigen
Licht constant aan = alarm geactiveerd
Licht knippert snel = latere alarms
Licht knippert langzaam = zone was geïsoleerd.

Sirene	AAN
Sirene	UIT
Sirene	UIT
Sirene	AAN

NOOT: Let op: IntelliSense verbetert continu de kwaliteit en specificaties van al haar producten en kan dit product en de instructies wijzigen en verbeteren zonder voorafgaande mededeling

14.0 Het alarmsysteem resetten

Als het alarmsysteem geactiveerd is, moet u het controlepaneel resetten, en voor later een notitie maken van de zone die het alarm veroorzaakte. Toets de gebruikercode in, de binnensirene zal klinken met een zacht tweetonig geluid. Druk op de # toets, en een acceptatiesignaal zal worden gegeven. Het licht van de geactiveerde zone zal uitgaan en het controlepaneel zal resetten. Het systeem is nu weer gereed voor gebruik.

15.0 Fouten oplossen

SYMPTOOM	OORZAAK	ACTIE
Zone licht brandt overdag	Alarm geactiveerd	Reset het controlepaneel
Pulserende toon bij vertrek	Zone fout	Verlaat de beschermde ruimte en wacht tot de toon ononderbroken klinkt
Toon blijft pulseren na vertrek	Zone fout	Controleer open deuren. Bij detector fout de installateur waarschuwen
Alarm gaat aan bij vertrek	Inschakelvertraging te kort afgesteld	Verlaat het pand sneller of bel installateur om de inschakel vertraging bij vertrek te verlengen.
Alarm gaat aan bij aankomst	Uitschakel vertraging te kort afgesteld. Afwijking van normale toegangsroute.	Volg de juiste toegangsweg. Laat de installateur komen om uitschakelvertraging bij aankomst te verlengen.
Sabotage lichtje blijft flitsen	Sabotage fout	Bel uw installateur
Geen licht voor voedingspanning	Netspanning uitgeschakeld, Zekering kapot	Schakel netspanning in. Controleer andere apparaten. Bel het elektriciteitsbedrijf of uw installateur.
Centrale lijkt defect (geen licht via netspanning)	De noodstroomaccu neemt het niet over	Controleer of netspanning wel is ingeschakeld. Vraag uw installateur om de accu na te kijken.

Zone No.	Beveiligde ruimte
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

