

24 UUR BESCHERMING...ELKE DAG

Gefeliciteerd met uw **GUARD M80E** anti-diefstal safe met elektronisch tiptoets slot, Guard M80E

HANDLEIDING

Lees de handleiding eerst aandachtig door, voordat u de safe gaat gebruiken.

OPEN VAN DE SAFE

Om de safe de eerste keer te openen moet u **1, 5, 9** en **B** intoetsen. Tijdens het intoetsen licht het bovenste lampje (I) op het toetsenbord op. Na de **B** zal het groene lampje gaan branden (II). Vervolgens kan de draaiknop (IV) rechtsom gedraaid worden. U kunt nu de safe openen.

SLUITEN VAN DE SAFE

Druk de deur goed dicht en draai de draaiknop naar links. De deur zal zich automatisch sluiten.

PROGRAMMEREN VAN DE PERSOONLIJKE CODE

1. Druk op de rode knop(V) die zich aan de binnenkant van de deur, dichtbij de scharnieren bevindt. Bij het weer loslaten zult u een pieptoon horen.
2. Kies een persoonlijke code van minimaal 3 en maximaal 8 cijfers. Toets deze in op het toetsenbord aan de voorkant en bevestig deze code door de letter **B** in te toetsen. Schrijf uw persoonlijke code voor uzelf op!
3. Controleer nu enkele malen met de deur open of de code correct is ingevoerd door het intoetsen van de cijfers die u heeft geselecteerd, gevolgd door de letter **B**. Als u de juiste code ingetoetst heeft, zal eerst het gele (I) lampje en daarna het groene lampje (II) gaan branden. Daarna kunt u de draaiknop naar rechts omdraaien en gaan de schoten naar binnen. (Bij een gesloten kluis zou de deur nu geopend kunnen worden).
4. Als het bovenstaande probleemloos functioneert, kunt u de deur sluiten en de draaiknop naar links draaien ca.5 seconden zal het elektronische sluitmechanisme op slot gaan.
5. Om de safe te openen handelt u zoals in punt 3 is aangegeven

6. Indien u, of een ongewenst persoon, de verkeerde code intoetst, dan gaat de deur niet open. Als u de verkeerde code ingetoetst heeft, dient u 20 seconden te wachten voordat u weer kunt proberen de safe te openen. Zou er vervolgens weer een verkeerde code ingetoetst worden, dan blokkeert de safe ruim 5 minuten. Het intoetsen van nog een foutieve code zal het systeem een uur blokkeren. (Zie ook "mastersleutel" instructies.).
7. Na het intoetsen van de juiste persoonlijke code heeft u ongeveer 5 seconden om met de deur te openen voordat het slot zich weer automatisch sluit. Zou het sluitmechanisme weer op slot gaan, dan dient u uw persoonlijk code weer in te toetsen.

VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN

Ga daarbij als volgt te werk, schuif het batterijhouder deksel naar boven, plaats 4 stuks **1,5V AA SIZE ALKALINE** batterijen in de houder. Sluit de batterijhouder deksel.

WAARSCHUWING TER VERVANGING VAN DE BATTERIJEN

Als de batterijen zwakker worden, dan zal het rode lampje(III) u direct waarschuwen. Als het elektronisch signaal (het knipperen van het rode lampje) u vertelt dat de batterijen aan vervanging toe zijn, dan heeft u nog ongeveer 1 maand de tijd om de batterijen te vervangen, **maar neem geen risico.**

MASTERSLEUTEL

Voor uw eigen gemak is uw GUARD M80E voorzien van een mechanisch mastersleutel systeem. Zou u uw persoonlijke code vergeten zijn, verwijder dan het batterijhouder deksel (VII). Haal de batterijhouder waar de batterijen in zitten uit het deurtje. Hier achter vindt u een sleutelslot. De sleutel die bij uw safe geleverd is past in dit sleutelslot. Draai de sleutel om naar rechts(met de klok mee). Draai de draaiknop om naar rechts, op deze manier kunt u uw safe altijd mechanisch openen.

