



Handleiding La Gard 39 E verkort

Gebruikershandleiding LG 39E Multi User Combogard

Toetsenborden: 3750 en 3750K met sleutelcontact Slot: 6040-39E (V1.01)



ALGEMEEN:

Iedere druk op een toets wordt bevestigd met een piepsignaal en een knipperlichtje. (LED) Bij het juist invoeren van een code volgt een dubbelsignaal; bij een foute code volgt een drievoudig signaal. Bij een pauze van langer dan 10 seconden worden alle voorafgaande ingegeven getallen gewist en moet er opnieuw begonnen worden met invoeren.

Factory-Mode: Het slot gaat open met "1"

Factory-Mode verlaten: Houdt de "0" ingedrukt tot een dubbelsignaal. Nu is de Managercode "55555". Het slot gaat nu open met "55555"

Openen:

Na het invoeren van een juiste code (dubbelsignaal) is het slot 3 seconde lang ontgrendeld. Toetsenbord 3750 90° naar rechts draaien (met de klok mee) tot de aanslag. Wordt het slot gedurende deze 3 seconden niet geopend, vergrendeld het slot automatisch.

Sluiten:

Toetsenbord 3750 90° naar links draaien (tegen de klok in). Daarna direct controleren of het slot gesloten is!

Manipulatieblokkering:

Na 4 opeenvolgende foute codes wordt het slot 5 minuten uitgeschakeld. Daarna is dat na iedere 2 foute codes. Gedurende deze 5 minuten knippert LED iedere 10 seconden. Een druk op een toets wordt met een drievoudig signaal afgewezen.

LED / Piepsignalen:

- 1 x kort invoer bevestiging
- 2 x kort code juist
- 3 x kort code fout
- 6 x kort blokkade op afstand
- LED alle 10 sec. 1x knippert blokkade na foute invoer
- LED 1 x per seconde openingsvertraging actief
- LED 2 x per seconde en piepsignaal iedere 10 sec. openingsperiode
- Serie van piepsignalen, ca. 3 sec., bij openen slot. batterij verwisselen

Managerfuncties:

- Managercode veranderen (ID nr 1) Functie "0"
- Gebruiker toelaten (ID nr 1-9) Functie "1"
- Gebruiker blokkeren Functie "2"
- Gebruiker verwijderen Functie "3"

Managercode veranderen:

Managercode (of oude code) ingeven en het laatste getal ingedrukt houden tot (bij geopende deur) volgende dubbelsignaal en LED aanblijft. Druk kortstondig de "0" in en voer de nieuwe (functie 0) code in (dubbelsignaal), ter bevestiging de nieuwe code nogmaals invoeren (LED gaat uit). De nieuwe code is nu actief. Bij een foute code of pauzes langer dan 10 seconde blijft de oude code geldig. Als een nieuwe code niet wordt aangenomen (drievoudig signaal), dan lijkt deze code teveel op een reeds bestaande code. Geef een andere code in.



Gebruiker toelaten:

Managercode ingeven en het laatste getal ingedrukt houden tot LED aanblijft. Druk dan de "1" in dubbelsignaal), voer het gebruiker ID nummer (1-9) in (bv. "2") bij enkelsignaal: geblokkeerde gebruiker weer toegelaten. Bij dubbelsignaal: gebruikerscode invoeren (dubbelsignaal). Ter bevestiging de gebruikerscode nogmaals invoeren (dubbelsignaal). Als een nieuwe code niet wordt aangenomen (drievoudig signaal), dan lijkt deze code teveel op een reeds bestaande code. Geef een andere code in.

Gebruiker blokkeren:

Managercode ingeven en het laatste getal ingedrukt houden tot de LED aanblijft. Druk dan de "2" in (dubbelsignaal), voer het gebruiker ID nummer in (enkelsignaal). De gebruiker is geblokkeerd, totdat hij weer wordt toegelaten d.m.v. functie "1".

Gebruiker verwijderen:

Managercode ingeven en het laatste getal ingedrukt houden tot LED aanblijft. Druk dan de "3" in dubbelsignaal), voer het gebruiker ID nummer in (enkelsignaal). De gebruiker is nu verwijderd.

Veranderen van de gebruikerscode:

De gebruiker kan zelf de code wijzigen.
(met de deur open)

Code ingeven en het laatste getal ingedrukt houden tot LED aanblijft. Druk kortstondig de "0" in en voer de nieuwe code in (dubbelsignaal), ter bevestiging de nieuwe code nogmaals invoeren. (LED gaat uit) De nieuwe code is nu actief. Bij een foute code of pauzes langer dan 10 seconde blijft de oude code geldig. Als een nieuwe code niet wordt aangenomen (drievoudig signaal), dan lijkt deze code teveel op een reeds bestaande code. Geef een andere code in. Nieuwe code, meermalen met geopende deur testen.

Openingsvertraging ingeven:

De manager kan een openingsvertraging programmeren met behulp van functie "9". De openingsvertragingstijd kan liggen tussen de 1 en 99 minuten, het openingsperiodesduur kan 1 tot 19 minuten zijn. Deze tijden worden ingesteld doormiddel van een 4-delig blok, waarbij de eerste twee getallen voor de openingsvertragingstijd staan en de tweede twee getallen voor de tijd van het openingsperiode minstens 1 minuut.

Voorbeeld: u wilt een openingsvertragingstijd van 10 minuten programmeren, met een openingsperiode van 5 minuten. De blokcode wordt dan als volgt: "1005".

Om het blok in te voeren geeft u eerst de managercode in en houdt u het laatste getal ingedrukt totdat LED aanblijft. Druk dan een "9" en voer de blokcode in (vb. "1005", dubbelsignaal) en bevestig deze door het blok nogmaals in te geven. (LED gaat uit). Wijzigingen in de tijdwaarden kunnen alleen worden gemaakt tijdens het openingsperiode. Om het nieuwe blok te kunnen invoeren geeft u eerst in het openingsperiode een gebruikerscode in daarna de managercode. Het laatste getal houdt u dan ingedrukt totdat LED aanblijft. Druk dan op toets "9" en voer tweemaal de nieuwe blokcode in. (LED gaat uit)

Openingsvertraging:

Indien een openingsvertraging is ingevoerd wordt na het invoeren van een geldige code (dubbelsignaal) de openingsvertraging in werking gezet. Dit is herkenbaar aan het per seconde oplichten van de LED. Na afloop van de openingsvertragingstijd begint de openingsperiode, herkenbaar aan 2x per seconde een LED en een piep elke 10 sec. Binnen deze periode moet een geldige code worden ingetoetst om te openen. Nadat het slot weer gesloten is of na afloop van het openingsperiode zonder dat het slot is geopend, treedt de openingsvertraging opnieuw in werking.

Stroomvoorziening:

Wanneer de spanning van de batterij te laag wordt, volgt er bij opening een serie piepsignalen. Bij het toetsenbord 3750/3750K is het batterijvak ingebouwd. Onder aan het toetsenbord de zwarte kunststofdeksel verwijderen om toegang te verkrijgen tot het batterijencompartiment. De codes blijven ook zonder stroom bewaard.

ALLEEN ALKALINE BATTERIJEN GEBRUIKEN (bij voorkeur DURACELL)

Veiligheidstip: Bewaar de codes zorgvuldig. Gebruik geen persoonlijke gegevens (bv. Telefoonnummer, geboortedatum etc.) als code.

Voor gebruik van meerdere opties van dit slot, kunt u contact opnemen met De Raat Brandkasten