



## **Protector Home en Office antidiefstal safe met elektronisch tiptoets slot**

### Handleiding

Lees de handleiding eerst aandachtig door , voordat u de safe gaat gebruiken.

### Openen van de safe

Om de safe de eerste keer te openen moet u **159#** intoetsen. Na het intoetsen van **159#** zal het groene lampje gaan branden. Vervolgens kan de draaiknop rechtsom gedraaid worden. U kunt de safe openen.

### Sluiten van de safe

Druk de goed dicht en draai de draaiknop naar links. De deur zal zich automatisch sluiten.

### Programmeren van de persoonlijke code

- 1.**Druk op de rode knop die zich aan de binnenkant van de deur bevindt. Bij het weer loslaten zult u een piepton horen.
- 2.**Kies een persoonlijke code van minimaal 3 en maximaal 8 cijfers. Toets deze in op het toetsenbord aan de voorkant en bevestig deze code door een # in te toetsen. Schrijf uw persoonlijke code voor uzelf op!
- 3.**Controleer nu enkele malen met de deur open of de code correct is ingevoerd door het intoetsten van de cijfers die u heeft geselecteerd, gevolgd door #. Als u de juiste code ingetoetst heeft, gaat het lampje groen branden. Daarna kunt u de draaiknop naar rechts omdraaien en gaan de schoten naar binnen. (Bij een gesloten kluis zou de deur nu geopend kunnen worden).
- 4.**Als het bovenstaande probleemloos functioneert, kunt u de deur sluiten en de draaiknop naar links draaien na ca.5seconde zal het elektronische sluitmechanisme op slot gaan.
- 5.**Om de safe te openen handelt u zoals in punt 3 is aangegeven.
- 6.**Na het intoetsen van de juiste persoonlijke code heeft u ca. 5 seconde om de deur te openen voordat het slot zich weer automatisch sluit. Zou het sluitmechanisme weer op slot gaan,dan dient u uw persoonlijke code weer in te toetsen.

### Vervangen van de batterijen

Ga daarbij als volgt te werk: open de batterijhouder en plaats 4 stuks 1,5V AA alkaline batterijen in de houder. Sluit de batterijhouder deksel.

### Waarschuwing ter vervanging van de batterijen.

Als de batterijen zwakker worden, dan zal het rode lampje u direct waarschuwen. Als het elektronisch signaal (het knipperen van het rode lampje) u vertelt dat de batterijen aan vervanging toe zijn, dan heeft u nog ongeveer 1 maand de tijd om de batterijen te vervangen, maar neem geen risico.

### Mastersleutel

Voor uw eigen gemak is uw Protector safe voorzien van een mechanisch mastersleutel systeem. Zou u uw persoonlijke code vergeten zijn, verwijder dan de rubber afdichtdop naast de draaiknop. Hier achter vindt u een sleutelslot. De sleutel die bij uw safe geleverd is past in dit sleutelslot. Draai de sleutel om naar rechts (met de klok mee). Draai de draaiknop om naar rechts, op deze manier kunt u uw safe altijd mechanisch openen.