

 (\mathbf{IT})

EV435AM-AD Series Detector Installation Manual







1. Introduction

The EV435AM-AD is a fully integrated anti-mask detector for the Point ID bus. The housing is protected with a cover tamper. A pry-off tamper is available but not included.

The detector can be manually addressed from addresses 0 to 255 with the on board DIP switch. Switch 1 is the LSB.

2. Device Category

The EV435AM-AD is of the device category PIR, type 1 and will be automatically recognised after learning the device into the ATS1290 DGP. For more details about device categories and types, refer to the ATS1290 manual.

3. Installing the Detector

Install the detector so that the expected movement of an intruder will be across the fields of view. This is the direction best detected by PIR detectors

(fig. **B**).

As with all PIRs the following false alarm sources should be avoided:

- Direct sunlight on the detector.
- Heat sources in a field of view (heaters, radiators, etc.).
- Strong air currents on the detector (fans, air conditioning, etc.).
- Large animals in a field of view (dogs, cats).

4. Mounting the Detector (fig. **0**)

- 1. Lift off the cover plate (1) as shown.
- 2. Using a screwdriver, prise open the detector (2) and carefully remove the PCB (3), taking care not to touch the pyroelectric sensor (4).
- 3. Break out one or both cable entry hole(s) (5), as required.
- 4. Select the mounting holes for corner (6) or flat wall (7) mounting.5. Using the base as a template, mark the screw hole locations on the

Mount the detector between 1.8 to 3.0 m high (fig. 4).

- 6. Fix the base to the wall.
- Strip the cable 5 cm and pull it through the cable entry hole(s) (6) and strain relief (fig. 2).
- 8. Replace the PCB (3).

wall.

- 9. Wire the detector (fig. **6**).
- 10. Select the detector address using the DIP switch (fig. **⑤**).
- 11. Replace the cover (2), insert the screw (8) and replace the cover plate (1) (fig. **1**).

5. Selecting the Coverage Pattern (fig. ⁽⁶⁾)

The coverage pattern can be changed to fit specific requirements using the mirror stickers. It is recommended to blind unused curtains that are looking at walls or windows located very close to the detector.

For example: See Fig. **④** for the mirror curtain coverage pattern corresponding to curtain 2A and 2B, 7A and 9B masked.



CAUTION! Removing label(s) can damage the mirror surface!

Note: Under optimal conditions the range of the detector can be up to 100% higher than that stated.

6. Window Masking (figs. 0-8)

The window blinders are fitted ex-factory to the inside of the detector window. By partly masking the curtains in this way the detector will be more stable during normal use (fig. O).

When objects are located within 1.5 m or underneath the detector, insert the mask to the inside window (fig. ③). In particular, use the mask to avoid objects that change temperature (e.g. drinks machines, caged birds, etc.) and with reflective surfaces.

Installation Instructions

7. Setting the Detector

Detector setting	Options
Walk test:	On/Off
Day/Night:	On/Off
Authorised Reset:	After PIR alarm or Authorised reset
Process mode:	3D+ or Bi-curtain
Range:	10 m or 16 m
AM-sensitivity:	High/Low

The status of alarm, tamper and trouble can also be read through the Bus via the ATS1290 DGP menu $\ 2.$

8. Resetting the Condition

Detector status	Condition for reset
PIRAlarm	3 sec. time-out.
PIR Latched alarm	Next change from Disarm to Arm.
AM (auto - reset)	Next successful PIR alarm after a 40 sec. inhibit period.
AM (authorised reset)	Next successful PIR alarm in Disarm and Walk Test mode.
PIRTrouble	Next successful PIR alarm.
	Next successful automatic test (every 10 minutes during Disarm).
AM Trouble	Next successful AM detection.
	Next successful automatic test (every 10 minutes during Disarm).

9. LED iIndication

Detector status	Yellow LED	Red LED	iဲဲဲ = On ☆ = Blinking
Power on	*	*	Blinks alternately for 20 sec.
Alarm		¢	On during alarm period.
AM	¢		On until AM is reset.
PIR Trouble	*		Blinks slowly until reset.
AM Trouble	*		Blinks quickly until reset.
Low Battery		¢	Always on until correct voltage is restored.
Latch alarm		*	Blinks until reset. (not displayed during Walk Test).

10. Topology and Detectors

Please refer to the ATS1290 manual.

11. Cable Specification

Please refer to ATS1290 manual.

12. Address Setting, Zone Numbers and Output Numbers

Set the EV435AM-AD to its unique address on the Point ID bus. For details, see figure ①.

The address setting of the EV435AM-AD will immediately correspond with zone number and output in the range of the ATS1290 DGP.

Alarm zones (* see Memory location map below)

The EV435AM-AD will occupy 2 zone addresses by default:

- The first zone will correspond with the detector alarm output
- The second zone will correspond with the Mask alarm.

For some local regulations, it is acceptable to combine this functionality to 1 zone. This could be configured by setting memory location 5 to "1". Refer

to the memory location map for more details.

Refer also to the ATS1290 manual for the direct link to the zone number (control panel).

For convenience, the output also can be configured to connect to any output in the DGP range (for more details, see the explanation at the and of the memory location map).

13. The ATS Output (* see Memory Location Map below)

The ATS output can be used to enable/disable the alarm LED or Walk test LED on the detector.

The ATS output and zone numbering are equivalent.

The default output number for activating a walk test of the device equals the input number when memory location 6 is set to 0 (default).

The default output number for activating a Day/Night status of the device equals the input number +1 when memory location 7 is set to 0 (default).

Refer to the PID DGP manual for PID address settings and zone numbering.

The output number on the EV435AM-AD can also be changed within the DGP output range (i.e. DGP 1 output 17-32).

If the output for a walk test, of this device or all the outputs of similar devices on the same DGP need to be programmed on i.e. output 32, program memory location 6 of all those I/O devices to 32.

The same programming is applicable for memory location 7 for the Day/ Night status.

The walk test and Day/Night (or arm / disarm) functionality can be programmed via event flags and output through the control panel.

14. Memory Location Map

Every addressable device has its own characteristics concerning related I/O lines or certain functionality of the device.

A total of 16 memory locations are reserved to configure the PID devices. Only the first 9 normally are user configurable. This depends on the functionality of the particular device. For the EV435AM-AD, only the first seven memory locations are relevant.

15. Technical Specifications

min. 1.8 m - max. 3.0 m
min. 0.1 m/sec - max. 4.0 m/sec
-18 °C to +55 °C
min. 2.5 sec.
max. 93%
103 x 71 x 53 mm
120 g
9
16 m
IP30 IK02
PR
T1
Interlogix Point ID
12 or 24 V
4.8 mA
16
0 to 255

When disconnecting the detector from the bus, wait one minute before reconnecting it to ensure a clean boot.

Memory Location map for the EV435AM-AD

Location	Function	Direction	Value returned on READ CONFIG [Binary values]
1	Auto Reset	R/W	0000 0000 = Reset after PIR alarm (default) 0000 0001 = Authorised reset
2	AM Sensitivity	R/W	0000 0000 = High sensitivity (default) 0000 0001 = Low sensitivity
3	Range	R/W	0000 0000 = High sensitivity (default) 0000 0001 = Low sensitivity
4	Process Mode	R/W	0000 0000 = 3D+ (default) 0000 0001 = Bi-Curtain
5	Trouble to Relay	R/W	0000 0000 = Trouble / Mask alarm only to ETO (default) second zone address 0000 0001 = Trouble / Mask alarm also to alarm output (first zone address)
6	Walk Test output	R/W	0000 0000 = Walk Test output number
7	Day/Night output	R/W	0000 0000 = Day/Night output number



Instructions d'installation

1. Introduction

Le EV435AM-AD est un détecteur anti-masque intégré pour le bus adressable. Le boîtier est autoprotégé à l'ouverture. Une autoprotection à l'arrachement est disponible en option.

Le détecteur peut être configuré manuellement aux adresses de 0 à 255 à l'aide de dipswitch sur la carte. Le dipswitch 1 correspond au bit de poids faible (LSB).

2. Catégorie de périphérique

Le détecteur EV435AM-AD appartient aux IRP de type 1. Il est automatiquement reconnu au cours du processus de reconnaissance du DGP ATS1290. Pour obtenir des informations détaillées sur les catégories et types de détecteurs pris en charge, reportez-vous au manuel ATS1290.

3. Installation du détecteur

Installez le détecteur de façon à ce que les mouvements éventuels d'un intrus soient détectés dans ses champs de vision. Voir la fig. ⁽³⁾ est la meilleure direction reconnue par l'IRP.

Comme avec tous les IRP, les sources de fausse alarme suivantes doivent être évitées :

- L'exposition du détecteur à la lumière directe.
- La présence de sources de chaleur dans le champ de vision (chauffages, radiateurs, etc.).
- L'exposition du détecteur à des courants d'air violents (ventilateurs, climatisation, etc.).
- La présence de grands animaux dans le champ de vision (chiens, chats).

4. Montage du détecteur (fig. 0)

- 1. Retirez le couvercle (1) comme indiqué.
- A l'aide d'un tournevis, ouvrez délicatement le détecteur (2) et retirez le module électronique (3), en prenant soin de ne pas toucher le capteur pyroélectrique (4).
- 3. Percez l'un ou les deux trous de passage des câbles (5), selon les besoins.
- 4. Choisissez les trous en fonction d'un montage en coin (6) ou mural (7).
- 5. En utilisant la base comme gabarit, marquez l'emplacement des trous pour les vis sur le mur.

Montez le détecteur à une hauteur comprise entre 1,8 et 3 mètres (fig. 4).

- 6. Fixez la base au mur.
- Dénudez le câble sur 5 cm et faites-le passer par le(s) trou(s) de passage des câbles (6), puis par l'attache servant à réduire les contraintes (fig. 2).
- 8. Remettez le module électronique en place (3).
- 9. Raccordez le détecteur (fig. 6).
- 10. Sélectionnez l'adresse du détecteur à l'aide du dipswitch (fig. 6).
- 11. Remettez le couvercle en place (2), insérez la vis (8) et fixez la plaque de couvercle (1) (fig. ●).

5. Sélection de la couverture (fig. ^(G))

La couverture peut être modifiée pour répondre à des besoins spécifiques en utilisant les autocollants de miroir. Il est recommandé de masquer les rideaux non utilisés donnant sur des murs ou des fenêtres situés très près du détecteur.

Par exemple : Reportez-vous à la fig. ④ pour connaître la couverture du miroir à rideau correspondant aux rideaux 2A et 2B, 7A et 9B masqués.



ATTENTION ! Le retrait des étiquettes risque d'endommager la surface des miroirs !

Remarque : Dans des conditions d'utilisation optimales, la portée du détecteur peut être jusqu'à 100 % supérieure à celle indiquée.

6. Masquage de fenêtre (fig. Ø- 8)

Les masques de fenêtres sont installés en usine à l'intérieur de la fenêtre du détecteur. En masquant partiellement les rideaux dans cette direction, le détecteur sera plus stable durant une utilisation normale (fig. ?).

Lorsque des objets sont situés à une distance de 1,5 mètres ou au-dessous du détecteur, insérez le masque dans la fenêtre intérieure (fig. ③). Le masque doit être tout particulièrement utilisé pour éviter des objets dont la température est variable (par ex. distributeurs de boissons, oiseaux en cage, etc.) ou qui disposent de surfaces réfléchissantes.

7. Réglage du détecteur

Les paramètres d'adresse suivants peuvent être définis par le bus adressable :

Options
Activé/Désactivé
Activé/Désactivé
Après alarme IRP ou réinitialisation autorisée
3D+ ou double rideau
10 m ou 16 m
Elevée/Faible

Le statut de l'alarme, de l'autoprotection et des défauts peut également être lu grâce au bus via le menu 2 du DGP ATS1290.

8. Réinitialisation de la condition

Statut du détecteur	Condition de réinitialisation
AlarmeIRP	Délai de 3 s.
Alarme IRP verrouillée	Changement suivant de Désarmer à Armer .
AM (réinitialisation auto)	Alarme IRP suivante réussie après une période de désactivation de 40 s.
AM (réinitialisation	
autorisée)	Alarme IRP suivante réussie en mode Désarmer et Test de marche .
Défaut IRP	Alarme IRP suivante réussie.
	Test automatique suivant réussi (toutes les 10 minutes en mode Désarmer).
Défaut AM	Détection AM suivante réussie.
	Test automatique suivant réussi (toutes les 10 minutes en mode Désarmer).

9. Signification des LED

Statut du détecteur	LED Jaune	LED Rouge	ir a Allumée ir a Clignotement
Sous tension	*	*	Clignote alternativement pendant 20 s.
Alarme		‡	Allumée pendant la période d'alarme.
AM	\		Allumée pendant la réinitialisation AM.
Défaut IRP	*		Clignote lentement jusqu'à la réinitialisation.
Défaut AM	*		Clignote rapidement jusqu'à la réinitialisation.
Batterie faible		¢	Toujours allumée jusqu'à restauration de la tension correcte.
Alarme verrouillée		*	Clignote jusqu'à la réinitialisation (inactive pendant le test de marche).

10. Topologie et détecteurs

Reportez-vous au manuel de l'ATS1290.

11. Caractéristiques du câblage

Reportez-vous au manuel de l'ATS1290.

12. Paramétrage de l'adresse et affectation d'un numéro de zone et de sortie

Paramétrez le détecteur EV435AM-AD selon son adresse unique sur le bus adressable. Pour plus de détails, consultez la figure **①**.

L'adressage du détecteur EV435AM-AD doit correspondre immédiatement au numéro de zone et de sortie dans la plage du DGP ATS1290.

Zones d'alarme (* consultez la section Emplacements mémoire ci-dessous)

Par défaut, le détecteur EV435AM-AD occupera 2 adresses de zones :

- La première zone correspondra à la sortie d'alarme du détecteur.
- La deuxième zone correspondra à l'alarme Masque.

En fonction des régulations locales, il est possible d'associer ces fonctionnalités dans 1 zone. Cette configuration s'obtient en définissant l'emplacement mémoire 5 sur « 1 ». Pour plus de détails, reportez-vous à la section Emplacements mémoire.

Reportez-vous au manuel ATS1290 pour obtenir des informations sur le lien direct vers le numéro de zone (centrale).

Pour des raisons pratiques, il est également possible de paramétrer cette sortie pour qu'elle puisse être connectée à n'importe quelle sortie dans la plage du DGP (pour plus d'informations à ce propos, reportez-vous aux instructions en fin de section Emplacements mémoire).

13. Sortie ATS (* consultez la section Emplacements mémoire ci-dessous)

La sortie ATS peut être utilisée afin d'activer, ou de désactiver, la LED d'alarme ou la LED Test de marche sur le détecteur.

Les numéros de zone et de sortie de l'ATS sont identiques.

Le numéro de sortie par défaut du périphérique pour activer le Test de marche est identique au numéro d'entrée de ce même périphérique lorsque l'emplacement mémoire 6 est réglé sur 0 (par défaut).

Le numéro de sortie par défaut du périphérique pour activer le statut Jour/ Nuit est identique au numéro d'entrée +1 de ce même périphérique lorsque l'emplacement mémoire 7 est réglé sur 0 (par défaut).

Reportez-vous au manuel DGP adressable pour obtenir des informations sur le paramétrage d'adresse et l'affectation de numéro de zone.

Le numéro de sortie du détecteur EV435AM-AD peut également être modifié dans la plage de sortie du DGP (ex. sortie 17-32 du DGP 1).

S'il s'avère nécessaire de reprogrammer la sortie pour un Test de marche de ce périphérique ou toutes les sorties de périphériques identiques sur un même DGP sur la sortie 32, par exemple, réglez l'emplacement mémoire 6 des périphériques E/S correspondants sur 32.

La même programmation peut être appliquée à l'emplacement mémoire 7 pour le statut Jour/Nuit.

Les fonctionnalités Test de marche et Jour/Nuit (ou armer/désarmer) peuvent être programmées via des liens et la sortie vers la centrale.

14. Emplacements mémoire

Chaque périphérique adressable possède des caractéristiques spécifiques en matière de lignes E/S ou de fonctionnalités.

Au total, 16 emplacements mémoire sont réservés à la configuration des périphériques adressables. En règle générale, l'utilisateur peut uniquement paramétrer les 9 premiers emplacements. Tout dépend des fonctionnalités du périphérique concerné.

En ce qui concerne le détecteur EV435AM-AD, seuls les 7 premiers emplacements mémoire sont utiles.

15. Caractéristiques techniques

Hauteur de montage spécifiée	min. 1,8 m - max. 3 m
Vitesse cible	min. 0,1 m/s - max. 4 m/s
Plage de températures	-18 °C à +55 °C
Temps d'alarme	min. 2,5 s
Humidité relative	93 % max.
Dimensions	103 x 71 x 53 mm
Poids	120 g
Nombre de zones	9
Zones de détection max.	16 m
Classe IP/IK (avec entrée de câble scellée)	IP30 IK02
Catégorie	FP
Type de périphérique	T1
Protocole du bus	Adressable Interlogix
Tension du bus	12 ou 24 V
Consommation du bus	4,8 mA
Unité de charge du DGP	16
Zones adressables	0 à 255
	hun matiente une minute

Lorsque vous déconnectez le détecteur au bus, patientez une minute avant de le reconnecter pour assurer un redémarrage sans problème.

Emplacements mémoire du détecteur EV435AM-AD

Emplacement	Fonction	Direction	Valeur renvoyée sur READ CONFIG [Valeurs binaires]
1	Réinitialisation auto	L/E	0000 0000 = Réinitialisation après alarme PIR (par défaut) 0000 0001 = Réinitialisation autorisée
2	Sensibilité AM	L/E	0000 0000 = Sensibilité élevée (par défaut) 0000 0001 = Sensibilité faible
3	Portée	L/E	0000 0000 = Sensibilité élevée (par défaut) 0000 0001 = Sensibilité faible
4	Mode de traitement	L/E	0000 0000 = 3D+ (par défaut) 0000 0001 = Double rideau
5	Défaut sur relais	L/E	0000 0000 = Défaut / Alarme Masque uniquement sur deuxième adresse de zone ETO (par défaut) 0000 0001 = Défaut / Alarme Masque également vers sortie d'alarme (première adresse de zone)
6	Sortie Test de marche	L/E	0000 0000 = Numéro de sortie Test de marche
7	Sortie Jour/Nuit	L/E	0000 0000 = Numéro de sortie Jour/Nuit



1. Inleiding

De EV435AM-AD is een volledig geïntegreerde anti-maskeringsdetector voor de Point ID-bus. De behuizing wordt beschermddoor een sabotagebeveiliging.

De detector kan handmatig worden ingesteld van adressen 0 tot 255 met de interne DIP-schakelaar. Schakelaar 1 is de LSB.

2. Categorie

De EV435AM-AD behoort tot de categorie PIR, type 1 en zal automatisch worden herkend nadat de detector is ingeleerd in de ATS1290 DI . Voor meer informatie over categorieën en –types, zie de handleiding van de ATS1290.

3. De detector installeren

Plaats de detector zo, dat de verwachte bewegingsrichting van een indringer dwars op het detectieveld loopt. Dit is de beste detectie bij PIR detectoren (fig. ⁽⁵⁾).

Zoals bij alle PIR's moeten de volgende vals-alarmbronnen worden vermeden:

- Rechtstreeks zonlicht op de detector.
- Warmtebronnen in het waarnemingsveld (verwarmingen, radiators, etc.).
- Sterke luchtstromen op de detector (ventilators, airconditioning, etc.).
- Grote huisdieren in het waarnemingsveld (honden, katten).

4. De detector bevestigen (fig. **0**)

- 1 Verwijder de afdekplaat (1) zoals .aangegeven.
- Gebruik een schroevendraaier om de detector (2) te openen en verwijder voorzichtig de electronische module (3) zonder de pyroelektrische sensor (4) aan te raken.
- 3. Breek één of beide kabelopeningen (5) uit.
- 4. Kies de bevestigingsgaten voor hoekmontage (6) of wandmontage(7).
- Markeer de schroefgaten op de muur met de onderkant van de detector als sjabloon. Monteer de detector tussen 1,8 en 3,0 m hoog (fig. ④).
- 6. Bevestig de basis aan de wand.
- 7. Strip de kabel(s) ongeveer 5 cm af (6) en laat de kabel vieren (fig. 2).
- 8. Plaats de elektronische module terug (3).
- 9. Sluit de draden van de detector aan (fig. **9**).
- 10. Selecteer het detectoradres met de DIP-schakelaar (fig. 6).
- Plaats de deksel(2) terug, schuif de schroef in het gat (8) en zet de klep vast (1) (fig. 1).

5. Het detectiepatroon selecteren (fig. ③)

Het detectiepatroon kan aan specifieke vereisten worden aangepast met behulp van de spiegelstickers. Het verdient aanbeveling niet-gebruikte gordijnen die gericht zijn naar wanden of ramen die zich dicht bij de detector bevinden, te maskeren.

Voorbeeld: Zie fig. 4 voor het detectiepatroon waarbij gordijn-velden.



LET OP! Bij het verwijderen van de sticker(s) kunt u het spiegeloppervlak beschadigen!

Opmerking: Onder optimale omstandigheden kan het bereik van de detector maximaal 100% hoger zijn dan wordt vermeld.

6. Raammaskering (fig. 0-3)

De raamblinderingen zijn in de fabriek op de binnenkant van het detectorvenster bevestigd. Door de gordijnen gedeeltelijk op deze manier te maskeren, zal de detector stabieler zijn tijdens normaal gebruik (fig. **②**).

Wanneer voorwerpen zich binnen 1,5 m van of onder de detector bevinden, moet u het afdekkapje aan de binnenkant van het venster inschuiven (fig.

(3). Gebruik het afdekkapje met name om objecten te vermijden die de temperatuur wijzigen (bijvoorbeeld drankautomaten, vogelkooien, etc.) en bij reflecterende oppervlakken.

7. De detector instellen

De volgende instellingen kunnen worden geadresseerd door de PID-bus:

Detectorinstelling	Opties
Looptest:	Aan/Uit
Dag/nacht:	Aan/Uit
Geautoriseerd opnieuw instellen:	Na het PIR-alarm of het geautoriseerd opnieuw instellen
Procesmodus:	3D+ of dubbel gordijnen-verwerking
Bereik:	10 m of 16 m
AM-gevoeligheid:	Hoog/laag

De status van het alarm, de sabotagebeveiliging en problemen kan ook worden afgelezen via de GI (databus) in het ATS1290 DI-menu 2.

8. De omstandigheden opnieuw instellen

Detector-status	Omstandigheden voor reset
PIR-alarm	3 sec. pauze
PIR-latchedalarm	Volgende wijziging van Uitgeschakeld naar Ingeschakeld .
AM (auto -reset)	Volgende succesvolle PIR-alarm na een periode van 40 sec.
AM (geautoriseerde	
reset)	Volgende succesvolle PIR-alarm in de Uitgeschakelde en Looptest mode.
PIR-storing	Volgende succesvolle PIR-alarm.
	Volgende succesvolle automatische test. (elke 10 minuten wanneer Uitgeschakeld).
AM-storing	Volgende succesvolle AM-detectie.
	Volgende succesvolle automatische test. (elke 10 minuten wanneer Uitgeschakeld).

9. LED-indicatie

Detector- status	Geel LED	Rood LED	ir an an an ar an an an ar an an air an an air an
Voeding aan	*	*	Knipperen afwisselend gedurende 20 sec.
Alarm	<u> </u>	¢	Aan tijdens alarmperiode.
AM	¢		Aan totdat A M is ingesteld.
PIR-storing	*		Knippert langzaam totdat opnieuw is ingesteld.
AM-storing	*	<u> </u>	Knippert snel totdat opnieuw is ingesteld.
Accufout		¢	Altijd aan tot herstel correcte spanning.
Alarmlatch		*	Knippert tot reset. (niet weergegeven tijdens Looptest).

10. Topologie en detectors

Raadpleeg de handleiding van de ATS1290.

11. Kabelspecificaties

Raadpleeg de handleiding van de ATS1290.

12. Adresinstelling, zonenummers en uitgangnummers

Stel de EV435AM-AD in op zijn unieke adres op de Point ID-bus. Zie voor meer informatie figuur **①**.

De adresinstelling van de EV435AM-AD zal onmiddellijk corresponderen met het zonenummer en de uitgang in het bereik van de ATS1290 DGP.

Alarmzones (* zie overzicht met geheugenlocaties hieronder)

De EV435AM-AD zal 2 zone-adressen standaard in beslag nemen:

- De eerste zone zal corresponderen met het alarmcontact van de detector
- De tweede zone zal corresponderen met het anti-maskeeralarm.

Voor bepaalde reguleringen is het acceptabel om deze functionaliteit in 1 zone te combineren. Dit kan worden geconfigureerd door de geheugenlocatie 5 op "1" in te stellen. Raadpleeg het overzicht met geheugenlocaties voor meer informatie.

Raadpleeg ook de handleiding van de ATS1290 voor de rechtstreekse koppeling naar het zonenummer (bedieningspaneel).

Voor gebruikersgemak kan de uitgang ook worden geconfigureerd voor aansluiting op een uitgang in het DI-bereik (voor meer informatie, zie de uitleg aan het einde van het overzicht met geheugenlocaties).

13. De ATS-uitgang (* zie overzicht met geheugenlocaties hieronder

De ATS- uitgang kan worden gebruikt om de alarm-LED of looptest-LED in te schakelen op de detector.

De ATS- uitgang en zonenummering zijn gelijk.

Het standaard uitgangsnummer voor het activeren van een looptest voor de detector is gelijk aan het ingangsnummer wanneer de geheugenlocatie 6 is ingesteld op 0 (standaard).

Het standaard uitgangsnummer voor het activeren van een dag-/nachtstatus voor de detector is gelijk aan het ingangsnummer +1 wanneer de geheugenlocatie 7 is ingesteld op 0 (standaard).

Raadpleeg de handleiding voor de PID DI om de PID-adresinstellingen en de zonenummering op te zoeken.

Het uitgangsnummer op de EV435AM-AD kan ook worden gewijzigd binnen het DI -uitgangsbereik (bijvoorbeeld DI 1 uitgangen 17-32).

Als de uitgang voor een looptest van de detector of alle uitgangen van vergelijkbare detectoren op dezelfde DI moeten worden geprogrammeerd op bijvoorbeeld uitgang 32, moet u de geheugenlocatie 6 van al deze I/O-modules instellen op 32.

Dezelfde programmering is van toepassing op de geheugenlocatie 7 voor de dag-/nachtstatus.

De looptest en Dag/Nacht (of inschakelen / uitschakelen) functionaliteit kan worden geprogrammeerd via actievlaggen en uitgangen via het bedieningspaneel.

14. Overzicht met geheugenlocaties

ledere adresseerbaare module heeft unieke kenmerken met betrekking tot gerelateerde I/O-lijnen of bepaalde functionaliteit van de module.

In totaal zijn 16 geheugenlocaties gereserveerd voor het configureren van de PID-module. Alleen de eerste 9 zijn normaliter configureerbaar door de gebruiker. Dit is afhankelijk van de functionaliteit van de module.

15. Technische specificaties

Gespecificeerde montagehoogte	min. 1,8 m - max. 3,0 m
Bereik doelsnelheid	min. 0,1 m/sec - max. 4,0 m/sec
Temperatuurbereik	-18 °C tot +55 °C
Alarmtijd	min. 2,5 sec.
Relatieve luchtvochtigheid	max. 93%
Afmetingen	103 x 71 x 53 mm
Gewicht	120 g
Aantal zones	9
Max. detectiebereik	16 m
IP/IK-waarde (met afgesloten kabelinvoe	rgat) IP30 IK02
Categorie	PR
Moduletype	T1
Busprotocol	Interlogix Point ID
Busspanning	12 of 24 V
Huidig opgenomen vermogen uit bus	4,8 mA
Unit load voor DI	16
Adresbereik	0 tot 255

Wanneer u de detector van de bus loskoppelt, dient u één minuut te te wachten voordat u deze weer aansluit, zodat de herstart vlekkeloos verloopt.

Overzicht met geheugenlocaties voor de EV435AM-AD

Locatie	Functie	Richting	Teruggekeerde waarde op READ CONFIG [Binaire waarden]
1	Automatische reset	R/W	0000 0000 = Reset na PIR-alarm (standaard) 0000 0001 = Geautoriseerd opnieuw instellen
2	AM-gevoeligheid	R/W	0000 0000 = Hoge gevoeligheid (standaard) 0000 0001 = Lage gevoeligheid
3	Bereik	R/W	0000 0000 = Hoge gevoeligheid (standaard) 0000 0001 = Lage gevoeligheid
4	Procesmodus	R/W	0000 0000 = 3D+ (standaard) 0000 0001 = Twee gordijnen
5	Storing met relais	R/W	0000 0000 = Storing / Maskeringsalarm alleen op ETO (standaard) tweede zoneadres 0000 0001 = Probleem / Maskeringsalarm ook op alarmuitvoer (eerste zoneadres)
6	Looptestuitgang	R/W	0000 0000 = Uitvoernummer voor looptest
7	Dag/nacht-uitgang	R/W	0000 0000 = Uitgangsnummer voor Dag/nacht



Istruzioni per l'installazione

1. Introduzione

L'EV435AM-AD è un rivelatore antiaccecamento completamente integrato per il bus Point ID. Il coperchio del contenitore è protetto da una protezione antimanomissione. È disponibile anche una protezione antirimozione, non inclusa.

Il rivelatore può essere programmato manualmente nell'intervallo di indirizzi da 0 a 255 tramite il banco di interruttori DIP. L'interruttore 1 è LSB (bit meno significativo).

2. Categoria del dispositivo

L'EV435AM-AD appartiene alla categoria dei dispositivi a raggi infrarossi passivi (PIR) tipo 1 e verrà riconosciuto automaticamente una volta acquisito nel concentratore ATS1290. Per maggiori dettagli su tipi e categorie di dispositivi, consultare il manuale dell'ATS1290.

3. Installazione del rivelatore

Installare il rivelatore in modo tale che l'eventuale movimento dell'intruso attraversi il campo di copertura. Questa direzione di movimento è quella medio rilevata da parte dei dispositivi PIR (fig. ⁽⁵⁾).

Come per tutti i dispositivi a raggi infrarossi passivi, si raccomanda di evitare le seguenti condizioni che potrebbero generare falsi allarmi:

- Esposizione del rivelatore alla luce solare diretta.
- Fonti di calore all'interno del campo di copertura (termosifoni, radiatori, ecc.).
- Forti correnti d'aria in prossimità del rivelatore (ventilatori, condizionatori d'aria, ecc.).
- Animali all'interno del campo di copertura (cani, gatti).

4. Montaggio del rivelatore (fig. ①)

- 1. Sollevare la piastra di copertura (1) come mostrato.
- 2. Aprire il rivelatore facendo leva con un cacciavite (2) e rimuovere con cura la scheda circuiti (3), facendo attenzione a non toccare il sensore piroelettrico (4).
- 3. Rendere accessibile uno o entrambi i fori di ingresso dei cavi (5), in base alle necessità.
- Scegliere i fori di montaggio per l'installazione ad angolo (6) o il montaggio a parete (7).
- 5. Utilizzando la base come dima, segnare le posizioni dei fori delle viti sul muro.

Montare il rivelatore ad un'altezza compresa tra 1,8 e 3 m (fig. ④).

- 6. Fissare la base al muro.
- Scoprire l'estremità del cavo per 5 cm e passarlo attraverso il foro di ingresso (6), posizionandolo in modo tale da prevenire strappi (fig. ②).
- 8. Riposizionare la scheda circuiti (3).
- 9. Collegare il rivelatore (fig. 6).
- Selezionare l'indirizzo del rivelatore utilizzando il banco di interruttori DIP (fig. G).
- Riposizionare il coperchio (2), inserire la vite (8) e riposizionare la piastra di copertura (1) (fig. **0**).

5. Selezione del campo di copertura (fig. ^(G))

È possibile modificare il campo di copertura per adattarlo a determinate esigenze utilizzando gli adesivi per gli specchi. È opportuno schermare le tende non utilizzate rivolte verso pareti o finestre in prossimità del rivelatore.

Esempio: la figura 4 mostra come mascherare i campi di copertura 2A e 2B, 7A e 9B.



ATTENZIONE: la rimozione delle etichette potrebbe danneggiare la superficie dello specchio.

Nota: in condizioni ottimali, la portata del rivelatore può essere superiore fino al 100% rispetto al valore indicato.

6. Utilizzo della maschera di copertura sulla finestra (Fig. �-�)

Le maschere vengono applicate in fabbrica all'interno della finestra del rivelatore. Mascherando parzialmente le tende in questo modo, il rivelatore risulterà più stabile durante l'uso normale (fig. ⑦).

In presenza di oggetti posti entro 1,5 m di distanza dal rivelatore o direttamente sotto di esso, inserire la maschera di copertura all'interno della finestra (fig. ③). In particolare, utilizzare la maschera di copertura per escludere oggetti a temperatura variabile (ad esempio, distributori di bibite, gabbie con volatili e così via) e superfici riflettenti.

7. Impostazione del rivelatore

Utilizzando il bus PID è possibile programmare le seguenti impostazioni:

Impostazione del rivelatore	Opzioni
Test di copertura:	On/Off
Giorno/notte:	On/Off
Reset autorizzato:	Dopo ogni allarme PIR o reset solo su autorizzazione
Modalità:	3D+ o Doppia tenda
Portata:	10 m o 16 m
Sensibilità AM:	Alta/bassa

Lo stato di allarme, manomissione o guasto viene segnalato anche tramite il bus nel menu 2 del concentratore ATS1290.

8. Reset delle condizioni

Stato rivelatore	Condizione per reset
AllarmePIR	Timeout di 3 secondi.
Allarme PIR	
memorizzato	Successivo passaggio da Disinserita a Inserita .
AM (reset automatico)	Successivo allarme PIR riuscito dopo un'attesa di 40 sec.
AM (reset autorizzato)	Successivo allarme PIR riuscito in modalità Disinserita e Test copertura.
Guasto PIR	Successivo allarme PIR riuscito.
	Successivo test automatico riuscito (ogni 10 minuti in modalità Disinserita).
Problema AM	Successiva rivelazione AM riuscita.
	Successivo test automatico riuscito (ogni 10 minuti in modalità Disinserita).

9. LED Indication

Stato rivelatore	Giallo LED	Rosso LED	ir = On ∰ = Lampeggiante
Accensione	*	*	Lampeggiante (alternato) per 20 secondi.
Modalità allarme	<u> </u>	¢	Acceso durante l'allarme.
AM	¢		Acceso fino al reset dell'AM.
Guasto PIR	*		Lampeggiante (lento) fino al reset.
Problema AM	*		Lampeggiante (veloce) fino al reset.
Batteria scarica		‡	Acceso fino al ripristino della tensione corretta.
Memoriaallarme		*	Lampeggiante fino al reset (non mostrato durante il test di copertura).

10. Topologia e rivelatori

Consultare il manuale dell'ATS1290.

11. Specifiche di cablaggio

Consultare il manuale dell'ATS1290.

12. Impostazione indirizzi, numeri di zona e numeri di uscita

Impostare l'EV435AM-AD sul suo indirizzo univoco sul bus Point ID. Per i dettagli, vedere la Figura **0**.

L'impostazione dell'indirizzo dell'EV435AM-AD corrisponderà immediatamente al numero di zona e all'uscita nell'intervallo del concentratore ATS1290.

Zone di allarme (vedere la mappa delle locazioni di memoria più avanti)

Per impostazione predefinita, l'EV435AM-AD occuperà 2 indirizzi di zona:

- La prima zona corrisponderà all'uscita allarme del rivelatore.
- La seconda zona corrisponderà all'allarme accecamento.

Per alcune normative locali, è accettabile combinare questa funzionalità alla zona 1. Per configurarla, impostare la locazione di memoria 5 su "1". Per maggiori dettagli, consultare la mappa delle locazioni di memoria.

Per il collegamento diretto al numero di zona (centrale), consultare il manuale dell'ATS1290.

Per comodità, anche l'uscita può essere configurata per il collegamento a qualsiasi uscita nell'intervallo del concentratore (per maggiori dettagli, vedere la spiegazione riportata in fondo alla mappa delle locazioni di memoria).

13. Uscita dell'ATS (vedere la mappa delle locazioni di memoria più avanti)

L'uscita dell'ATS può essere utilizzata per abilitare/disabilitare il LED di allarme o il LED del test di copertura sul rivelatore.

L'uscita dell'ATS e la numerazione di zona sono equivalenti.

Il numero di uscita predefinito per l'attivazione di un test di copertura del dispositivo equivale al numero di ingresso quando la locazione di memoria 6 è impostata su 0 (valore predefinito).

Il numero di uscita predefinito per l'attivazione dello stato giorno/notte (disinserita/inserita) del dispositivo equivale al numero di ingresso +1 quando la locazione di memoria 7 è impostata su 0 (valore predefinito).

Consultare il manuale del concentratore PID per la numerazione delle zone e le impostazioni di indirizzo PID.

Mappa delle locazioni di memoria per l'EV435AM-AD

È inoltre possibile modificare il numero dell'uscita sull'EV435AM-AD nell'intervallo di uscite del concentratore (concentratore 1 uscita 17-32).

Se si deve programmare l'uscita (es. 32) per un test di copertura di questo dispositivo o di tutte le uscite di dispositivi analoghi sullo stesso concentratore, programmare la posizione di memoria 6 di tutti questi dispositivi I/O su 32.

La stessa programmazione è applicabile per la locazione di memoria 7 per lo stato giorno/notte (disinserita/inserita).

Il test di copertura e la funzionalità giorno/notte (o inserimento/disinserimento) possono essere programmati tramite le condizioni evento e l'uscita sulla centrale.

14. Mappa delle locazioni di memoria

Ciascun dispositivo indirizzabile ha le proprie caratteristiche in relazione alle righe $\rm I/O$ o ad alcune funzioni del dispositivo.

Per la configurazione dei dispositivi PID sono riservate in totale 16 locazioni di memoria. Solo le prime 9 sono generalmente configurabili dall'utente. Ciò dipende dalla funzione dello specifico dispositivo.

Nell'EV435AM-AD solo le prime 7 locazioni di memoria sono utili a questo scopo.

15. Specifiche tecniche

Altezza di montaggio	Min. 1,8 - max 3,0 m
Velocità di rilevamento	Min. 0,1 m/s - max 4,0 m/s
Temperatura di funzionamento	da -18 °C a +55 °C
Tempo di allarme	Min. 2,5 secondi
Umidità relativa	Max 93%
Dimensioni	103 x 71 x 53 mm
Peso	120 g
Numero di zone	9
Portata massima di rivelazione	16 m
Gradi di protezione IP/IK (con ingresso cavi sig	jillato) IP30 IK02
Categoria	PR
Tipo di dispositivo	T1
Protocollo bus	Interlogix Point ID
Tensione bus	12 o 24 V
Consumo di corrente (bus)	4,8 mA
Carico unità per il concentratore	16
Intervallo indirizzi	Da 0 a 255
Quando si scollega il rivelatore dal bus, atte	ndere un minuto prima di

Quando si scollega il rivelatore dal bus, attendere un minuto prima c ricollegarlo per garantire il corretto riavvio.

Locazione	Funzione	Direzione	Valore restituito su READ CONFIG [valori binari]
1	Reset automatico	Lettura/scrittura	0000 0000 = Reset dopo allarme PIR (predef.) 0000 0001 = Reset autorizzato
2	Sensibilità AM	Lettura/scrittura	0000 0000 = Alta sensibilità (predef.) 0000 0001 = Bassa sensibilità
3	Portata	Lettura/scrittura	0000 0000 = Alta sensibilità (predef.) 0000 0001 = Bassa sensibilità
4	Modalità di elaborazione	Lettura/scrittura	0000 0000 = 3D+ (predef.) 0000 0001 = Bifascio
5	Guasto su relè	Lettura/scrittura	0000 0000 = Allarme guasto/accecamento solo su indirizzo seconda zona UEG (predef.) 0000 0001 = Allarme guasto/accecamento anche su uscita allarme (indirizzo prima zona)
6	Uscita test di copertura	Lettura/scrittura	0000 0000 = Numero uscita test di copertura
7	Uscita giorno/notte	Lettura/scrittura	0000 0000 = Numero uscita giorno/notte (disinserito/inserito)