

Extra aanwijzingen t.b.v. het aansluiten van bedrade magneetcontacten op de Powermax Plus centrale.

Weerstanden

Elke bedrade ingang heeft een rustweerstand van 2.2k Ω . Deze weerstand is gemonteerd.

In Alarm wil de centrale een weerstand meten van 4.4k Ω .

Een weerstand van 0 of oneindig zal een sabotagemelding tot gevolg hebben

(let op: de weerstanden in de draadloze magneetcontacten hebben een waarde van: 47k Ω !!)

Het standaard magneetcontact

Bij het standaard magneetcontact MM115 worden de blauwe en rode draad gebruikt. Deze zijn aangesloten op het schakelcontact, de zwarte en gele worden niet gebruikt. Bij andere contacten dient even gemeten te worden welke draden aangesloten zijn op het schakelcontact.

Foto aansluitingen in overzicht

